



crt pana tc_21rx28v - cắm điện dòng rít cái là ngắt luôn. em đã thay thử R 889, mành. máy chạy tổng 49x | 1 Câu 16542 của bạn hoangdinhtrang - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): crt pana tc_21rx28v

Hiện tượng: cắm điện dòng rít cái là ngắt luôn. em đã thay thử R 889, mành. máy chạy tổng 49x

nhờ các bác giúp đỡ góp ý em với

— ● ● ● ● —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

thaihoa (dthoa)- 16 / 11 / 2017

nghĩa là “RÍT PHÁT TÁT LUÔN”” mình bày cho cách thế này,,,nhả rời châ B sò dòng,,cắm điện,, đo B+ phải là 140v,,sau đó đo tại cuộn thứ cấp kích dòng ,nếu có tần số dao động là gần 15750hz là tầng IC tổng ok,,lúc đó nguyên nhân sẽ thường là =cuộn lái dòng chập,, hư đèn,,hư cao áp,,,chịu khó ktra nhé !!

Các bài viết tương tự:

1. [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏi bo công suất am ly này lúc đâu chêt 2sò vế tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nót bogg tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chêt sò laj. Đã thay hâu như gân hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũg rẻ nhưng m muốn tìm hjeu nguyên nhân.hjx.](#)
2. [Bep tu podop - Bet tu chạy soi binh thuong nhung no chu rit lai nha lai rit liên tục khi](#)

crt pana tc_21rx28v - cảm điện dòng rít cái là ngắt luôn. em đã thay thử R 889, mành. máy chạy tổng 49x | 2

no rit bong dien mo lai nha lai rit chan that

3. Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao (đã thay thử). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cảm điện bật nguồn thì nó bị như video. linhk đây ạ:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlV1z.jpg>.
4. laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thủ dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghost lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy cũ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .
5. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanchj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạt thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tụt học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
6. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1 là tjvj tq, nền đỏ lè nój đường høj, đo đường kr =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bi lög mạch nhưng khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
7. sumo 21 phẳng, Mành 78040, tổng 8873 - mất mành, nguồn đầy đủ, chạm tay nhẹ vào chân dao động dọc 78040 vẫn bung, trở 1 ôm k sao, e đã thay thử tổng mà vẫn không đc, thay thử cả lái luôn r
8. Tivi shap29inh may chạy ic nguồn 6556 ic mành 78045 ic tổng dan xc690wjzzo - May len nghe tiếng rít rồi ngắt ngay khi ngắt minh do nguồn b+tot minh da hút bo q603 và d602 lay nguồn tu soi dốt va da thay ic manh roi ma van nhu cũ
9. tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho mành và r cấp cho mành,kt nguồn vào mành thì đủ vào đến chân ic mành, chạm tay vào chân vào ic mành mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khithay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22(8873cscng6r). cao áp 1010a,ic nguồn là 5Q0765R...
10. tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - may da cay nguồn 3giay,tinh trạng nguồn 110 tot,nhung khi nhan nut kenh giao dong chay khoang 2giay lai tat,thay bat cu mot tu nao ben thu cap la may chay,nhung khi rut dien ra de nguoi may lai bi tinh trạng nhu cũ ,da thay het may tu ben thu cap va tu o q cich dong roi ma van ko dc
11. vỉ trung quốc tổng 8873,mành 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay mành mới nhưng k dc,mành lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dòng từ sợi lái mành về chân vỉ 2zắc có 28vol,dòng từ 2chân mành về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi mành thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cưng k dc.



crt pana tc_21rx28v - cắm điện dòng rít cái là ngắt luôn. em đã thay
thủ R 889, mành. máy chạy tổng 49x | 3

12. VTB US2188 (đèn ngắn) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565(hai hàng "8
chân"), Tổng 11105PS, mành 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối
vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Mành là 20v, chạy đc vài phút ic Mành nóng
ran...Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2
con IC nguồn vs con dao động đèn nguồn e chưa có để thay thử.....