



crt pana tc_21rx28v - cắm điện dòng rít cái là ngắt luôn. em đã thay
thử R 889, màn hình. máy chạy tổng 49x | 1

Câu 16542 của bạn hoangdinhtrang - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): crt pana tc_21rx28v

Hiện tượng: cắm điện dòng rít cái là ngắt luôn. em đã thay thử R 889, màn hình. máy chạy tổng 49x

nhờ các bác giúp đỡ góp ý em với

— ☐ ● ☐ ● ☐ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

thaihoa (dthoa) - 16 / 11 / 2017

nghĩa là “RÍT PHÁT TẮT LUÔN”” mình bày cho cách thế này,,,nhả rời chât B sò dòng,,cắm điện,, đo B+ phải là 140v,,sau đó đo tại cuộn thứ cấp kích dòng ,nếu có tần số dao động là gần 15750hz là tầng IC tổng ok,,lúc đó nguyên nhân sẽ thường là =cuộn lái dòng chập,, hư đèn,,hư cao áp,,,,chịu khó ktra nhé !!

Các bài viết tương tự:

1. [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏj bo công suất am ly này lúc đầu chết 2sò về trấj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóng bởj tay, nge đc mấy ngày là chấj loa và chết sò lạj. Đã thay hâu như gân hết lk vẫn vậj. Bo này mua cũg rẻ nhưg m muốj tìm hieuj nguyên nhân.hjx.](#)
2. [Bep tu podop - Bet tu chay soi binh thuong nhưng no chu rit lai nha lai rit lien tục khi](#)

no rit bong dien mo lai nha lai rit chan that

3. Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao (đã thay thủ). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây ạ: <https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :
4. laptop JDL máy của Nhật sai điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thủ dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .
5. máy giặt sanyo (agua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanhj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
6. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vân chạy pjh thuog lạ thật. - .
7. sumo 21 phẳng, Màn 78040, tổng 8873 - mất màn, nguồn đầy đủ, chạm tay nhẹ vào chân dao động dọc 78040 vẫn bung, trở 1 ôm k sao, e đã thay thủ tổng mà vẫn không dc, thay thủ cả lái luôn r
8. Ti vi shap29inh máy chạy ic nguồn 6556 ic màn 78045 ic tổng dan xc690wjzzo - Máy len nghe tiếng rít rồi ngắt ngay khi ngắt mình do nguồn b+tot mình đã hút bo q603 và d602 lay nguồn tu soi dốt va đã thay ic mạnh rồi ma vẫn như cũ
9. tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn và r cấp cho màn,kt nguồn vào màn thì đủ vào đến chân ic màn,chạm tay vào chân vào ic màn mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khithay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22(8873cscng6r). cao áp 1010a,ic nguông là 5Q0765R...
10. tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - máy đã chạy nguồn 3giay,tình trạng nguồn 110 tốt,nhưng khi nhấn nút kênh giao động chạy khoảng 2giay lại tắt,thay bất cứ một tụ nào bên thu cấp là máy chạy,nhưng khi rút điện ra để người máy lại bị tình trạng như cũ, đã thay hết máy tụ bên thu cấp và tụ o q cích dòng rồi mà vẫn ko dc
11. vĩ trung quốc tổng 8873,màn 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn mới nhưg k dc dc.màn lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.



crt pana tc_21rx28v - cắm điện dòng rít cái là ngắt luôn. em đã thay
thử R 889, màn hình máy chạy tổng 49x | 3

12. [VTB US2188 \(đèn ngấn\) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565\(hai hàng"8 chân"\), Tổng 11105PS, màn hình 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn hình là 20v, chạy dc vài phút ic Màn hình nóng ran...Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....](#)