



crt samsung 753s - có khi bật lên thì rõ, có khi bật lên thì bị nhoè
khoảng 5 phút thì mới rõ lại đc. | 1

Câu 7143 của bạn vo nhut hien - đã có (8) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): crt samsung 753s

Hiện tượng: có khi bật lên thì rõ, có khi bật lên thì bị nhoè khoảng 5 phút thì mới rõ lại đc.

rất mong a/e cho ý kiến giúp đỡ. Thank!

— [●] [●] —

tran anh tam (123socson) - 29 / 5 / 2013

M ăn j mà ngu thế cái đấy mà cũng hỏi chết đi là vua

tran anh tam (123socson) - 29 / 5 / 2013

M ăn j mà ngu thế cái đấy mà cũng hỏi chết đi là vua

leviethoang (viethoangdtlaichau) - 29 / 5 / 2013

thay de di ban

VuongLinh15 (KimLinh) - 29 / 5 / 2013

cai nay bi rocket (cai de nhua mau trang sau duoi den ay)

vo nhut hien (subatdau) - 29 / 5 / 2013

muốn biết thì hỏi, muốn giỏi thì học. ko thik thì đừng comment vô văn hoá...
như leviethoang & VuongLinh15 vậy tận tình ko? Thank! 2 anh.

vo nhut hien (subatdau) - 29 / 5 / 2013

muốn biết thì hỏi, muốn giỏi thì học. ko thik thì đừng comment vô văn hoá...
như leviethoang & VuongLinh15 vậy tận tình ko? Thank! 2 anh.

Ngo hoang quoc trung (Thaihoang21) - 31 / 5 / 2013

lam dc thi nho thong bao anh em chuc mung nha

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

pham thi lan (phamthilan) - 31 / 5 / 2013

kiểm tra thay đui đèn hình xem sao vì g3 (focut) bị han gỉ nên thời tiết ẩm thì lâu lên và kt
luôn con tụ lọc nguồn trên socket đèn hình

Các bài viết tương tự:

- [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn củ đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. \(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
- [điều hòa Lg 12000btu hàng thường - lốc chạy khoảng 30s thì dừng sau khoảng 5 phút chạy lại. lốc chạy lặp đi lặp lại như vậy. khi mình đo dòng thì dòng tăng rất cao khoảng 14A. đo ga thì lên 180pis](#)
- [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa. đèn nguồn vẫn còn. Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa, khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường, nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì. Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng](#)
- [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình. máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện. chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả. nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường](#)
- [Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt, lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa](#)
- [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in](#)



crt samsung 753s - có khi bật lên thì rõ, có khi bật lên thì bị nhòe
khoảng 5 phút thì mới rõ lại đc. | 3

xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.

8. Misubishi - Bật máy lên chạy bình thường được vài giây sau đó hình ảnh bị sai màu hình nhòe (hình bị lang ben).Tắt đi để khoảng 10 phut bật lại thì lại diễn ra quá trình như miêu tả
9. sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình
10. ti vi LG 21"slim - mới bật máy xem bình thường sau 30 phut thì bị tối lại ,chỉnh G2 lên thì xem được khoảng 30 phút sau thì tối lại một tý nhưng tắt máy để nguội bật lên thì sáng quá
11. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên
12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tại lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đai.e thấy IC giao động 1506 và sỏi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nap card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm