



CRT TCL-16H16 Tổng 8873CSANG6J71 ic màn hình STV93028 - Không

nhận Remote, phím vẫn nhận và chạy tốt | 1
Câu 16572 của bạn Quang Hà - đã có (3) trả lời & góp ý.

CRT TCL-16H16 Tổng 8873CSANG6J71 ic màn hình STV93028
tình trạng Không nhận Remote, phím vẫn nhận và chạy tốt

-Như tiêu đề, máy không nhận Remote (Remote của khách mang đến/đã test ok), kiểm tra đường IR qua R 1K tốt, nguồn 5v tốt, tại chân 63 Tổng có 4,88v, khi bấm khiên mắt nhận nhưng không thay đổi trạng thái...Đã kiểm tra các thư liên quan nhưng chưa đc, đã thử nhiều Remote cũng kg xong. Kính mong các huynh đệ đã Fix Pan cho em xin ý kiến với ạ, xin chân thành cảm ơn!

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa)- 5 / 12 / 2017

bạn hãy dùng khiên đa năng thay đổi tần số = volum + liên tục,,nếu hết 1 vòng mà k nhận thì hư IC tổng

Quang Hà (qh77pro)- 6 / 12 / 2017

Vâng cảm ơn bác! Mà em cũng kg có khiên đa năng nữa, thử 5 cái remote khác nhau rồi không đc, chắc đóng máy trả khách cho bấm tay thôi, mất time với nó quá ạ!

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hà viết chuyên (quangchuyen123)- 5 / 1 / 2018

tháo bỏ hết chip đi thử xem

Các bài viết tương tự:

1. [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏj bo công suất am ly này lúc đầu chết 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóng bỏng tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lại. Đã thay hâu như gần hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũng rẻ nhưng m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.](#)
2. [bếp từ blustone - cắm điện kêu chuông bình thường đèn báo nguồn nháy chờ bấm phím,,,nhưng bấm on/off ko dc,,,kiểm tra các phím tốt đường mạch in tốt,,,cáp kết nối tốt,,áp 5v đủ,,,các đường cáp AD,5V,DIO,CLK.STB GND,,mạch dùng trở dán chủ yếu kiểm tra trở tốt,,,khoảng 1 phút sau báo lỗi E8 kèm chuông,,,,,](#)
3. [lò vi sóng sharp mode R-G288VN-S - máy bật lên có tiếng còi bíp liên tục, mặt hiển thị nháy đèn báo số 1 và số 8. kiểm tra các chức năng cảm ứng vẫn tốt vì khi bấm giữ 1 nút thì mất còi báo. máy không chạy . Đã kiểm tra biến áp và các cầu chì vẫn tốt. tụ cao áp vẫn tốt. các chuyển mạch cửa vẫn ok.](#)
4. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
5. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
6. [sumo 21 phẳng, Màn hình 78040, tổng 8873 - mất màn hình, nguồn đầy đủ, chạm tay nhẹ vào chân dao động dọc 78040 vẫn bung, trở 1 ôm k sao, e đã thay thử tổng mà vẫn không đc, thay thử cả lái luôn r](#)
7. [tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn hình và r cấp cho màn hình,kt nguồn vào màn hình thì đủ vào đến chân ic màn hình,chạm tay vào chân vào ic màn hình mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khithay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22\(8873cscng6r\). cao áp 1010a,ic nguông là 5Q0765R...](#)
8. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
9. [tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - may da chay nguon 3giay,tinh trang nguon 110 tot,nhung khi nhan nut canh giao dong chay khoang 2giay lai tat,thay bat cu mot tu nao ben thu cap la may chay,nhung khi rut dien ra de nguoi may lai bi tinh trang nhu cu, ,da thay het may tu ben thu cap va tu o q cich dong roi ma van ko dc](#)



CRT TCL-16H16 Tổng 8873CSANG6J71 ic màn STV93028 - Không nhận Remote, phím vẫn nhận và chạy tốt | 3

10. [tivi VTB model F2183 - con này có 1 vạch sáng ngang trên màn hình.đã thay tụ và linh kiện phần màn ic màn và kt lái màn cũng ra đi,e đã thay lái và ic màn cũng không được](#)
11. [vỉ trung quốc tổng 8873,màn 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn mới nhưg k dcđc.màn lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.](#)
12. [VTB US2188 \(đèn ngắn\) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565\(hai hàng"8 chân"\), Tổng 11105PS, màn 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn là 20v, chạy đc vài phút ic Màn nóng ran...Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....](#)