



crt vỉ trung quốc - hư nguồn,e đã độ nguồn 3dây (nguồn cũ cũg 3dây) nhug xem nó cứ nghe tạch tạch noi bo nguồn,xem dc 1 lúc nổ Câu 15745 của bạn Hoàng mạnh vy .đã có(3) tra lời & góp ý
bo nguồn.độ bo mới vào k dc,e thay opto+vs đèn q815. xem dc,nhug vẫn nghe tạch2 nho nhỏ.đã trả khách nhug k biết xem dc lâu k. | 1

Loại thiết bị (Model): crt vỉ trung quốc

Hiện tượng: hư nguồn,e đã độ nguồn 3dây (nguồn cũ cũg 3dây) nhug xem nó cứ nghe tạch tạch noi bo nguồn,xem dc 1 lúc nổ bo nguồn.độ bo mới vào k dc,e thay opto+vs đèn q815. xem dc,nhug vẫn nghe tạch2 nho nhỏ.đã trả khách nhug k biết xem dc lâu k.

E nghĩ ntn về tiếng kêu tạch tạch ở bo 3dây ạ

— ●● ●● —

tran van khoa (vitamin)- 27 / 11 / 2016

Nếu đã độ nguồn 3day thì thay opto có ích gì ManhVy

Hoàng mạnh vy (ManhVy_slna)- 28 / 11 / 2016

Üa,sao trc khi chưa thay opto thì nguồn thứ cấp k ra,nhug sau khi thay thứ cấp hoạt động->tivi hoạt động luôn.e cũg k rõ

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran van khoa (vitamin)- 29 / 11 / 2016

Vậy haa. Thường thì khi độ nguồn 3day mình bỏ đi opto Manhvy



crt vỉ trung quốc - hư nguồn,e đã độ nguồn 3dây (nguồn cũ cũg 3dây) nhug xem nó cứ nghe tạch tạch nơi bo nguồn,xem dc 1 lúc nổ

Các bài viết tương tự:

3dây) nhug xem nó cứ nghe tạch tạch nơi bo nguồn,xem dc 1 lúc nổ vẫn nghe tạch2 nho nhỏ.đã trả khách nhug k biết xem dc lâu k. | 2

1. [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hój bo công suất am ly này lúc đâu chết 2sò vế tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóg bỎ g Tay, nge đc măy ngày là cháy loa và chết sò laj. Đã thay hâu như gân hêt lk vẫn vậy. Bo này mua cüğü rẻ nhưng m muốn tìm híểu nguyên nhân.hjx.](#)

2. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc măy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hon những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rõ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)

3. [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. linhk đây a:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC \(điện áp nhấp nháy, ko cố định\) ảnh của bếp đây a: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXIv1z.jpg> . :](#)

4. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan noi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc binh thuong nhung khi de nguoi lai ko nau duoc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban nau nau duoc sau do khach mang ve lai bi nhu vay](#)

5. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đổi xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cặp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tông khuyeh đai thúc, đệm, trả tụ tốt,\(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liên\),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cặp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vế lại đóng\(về đã bị nổ cầu chì lúc đâu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trả cân bằng vế rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường vế 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)

6. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)

7. [DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua 1tay thợ không sửa được khách](#)



crt vỉ trung quốc - hư nguồn,e đã độ nguồn 3dây (nguồn cũ cũg

3dây) nhug xem nó cứ nghe tạch tạch noi bo nguồn,xem dc 1 lúc nổ mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mắt khach hảo ngọt bảo hư cơ mình hật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nắp lại ROM máy đã hiển thi và van nghe tạchz nhỏ nhõ.đã trả khách nhug k biết xem dc lâu k. | 3 load các phím bị liệt minh đã hàn lại ic mặt đã chạy an phím có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhich nhẹ một cái rùi thu . Mình đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ

8. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mìnhs đã kiểm tra nút ản vẫn tõt nguồn 5v vẫn có. mìnhs đã thay thanchj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mìnhs đã thay lạ thạch anh và mìnhs kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mìnhs đang tập tè tu học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
9. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên dien dan. lâu lăm nay mới lại có con máy giặt nhò anh em trên dđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mìnhs đã kiểm tra phao vẫn tõt , công tắc cùa đã nối tăt, dây kết nối vẫn tõt. mìnhs đã mang di thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
10. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tjvj tq, nên đở lè nőj đườg hôj, đο đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đο cõg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đđ kr ra đο có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bi j lun hehe. 2. May trug quốc chj? Bi lög mạch nhug khj đο H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
11. tivi màu vỉ trung quốc,tại nhà khách nên k rõ chỉ số - máy hôm trc pan của nó là báo nguồn nhug k lên hình,e kta e thay đuôiduôi đèn hình thì xem ngon lành.nhug dc 1 hôm lại k lên hình nữa(đèn vẫn báo). e ktra nguồn thì ok,cấp 110,12 đầy đủ.tự dung e đο đặc dc tí cắm vào thì lại xem dc,mag trả khách.hnay lại tiếp tục.e cõg k rõ pan.mog ae gợi ý
12. tivi sam sung - các bác oi con này cua e bj hư nguồn k chữa nổi e đã thay bằng nguồn 3day nhug sao thay nguồn 3dây vao nắp tải già đο điện áp ra o chân 120v cuận thứ cấp với mass của máy lại bằng ~1000v vay các bác chỉ giúp e cách chỉnh về chuẩn điện áp đο được k e xin cảm ơn