



dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko
hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này
Câu 14747 của bạn đồ đình hân - đã có (2) trả lời & góp ý
đến lesd hiện thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng
vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt
dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác
dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đến lesd hiện thị của các nút yếu đi,,,mạch
in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn
quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm văn bình thường riêng nút tắt ko tắt
dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc | 1
tình trạng laoj quạt này(quạt hơi nước) cảm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay
hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm văn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc
nhưng giờ là ko tắt dc

xin dc góp ý từ mọi người

— [●] [●] —

Hoang Van Luu (luukaka5988)- 29 / 4 / 2016

Bạn thay thử con tụ lọc nguồn màu vàng giá trị 1.5mi xem dc ko.mh cũng gặp 1 con như
vậy thay tụ là ok

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

đồ đình hân (contavoitroi1992)- 29 / 4 / 2016

dạng nguồn có ic công suất ba xung

đạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko
hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này

Các bài viết tương tự

- vào vì sử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt
nay(quạt hơi nước) cảm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc
quay hoặc nên gio hoặc tạo âm văn bình thường riêng nút tắt ko tắt
đc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng gio là ko tắt dc | 2
1. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyển là the nay mình moi nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy radio và doc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phạt công suất .DIA và RADIO van hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u neu de lau loa se bị chạy .hien gio mình van chưa dám làm gì ca moi kiểm tra so bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn ma đã thay chuối rồi vì hàng xách tay ma lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao gio vì vay nhờ các bạn gop ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các bạn nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
 2. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cộn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
 3. [lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chấp mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chấp. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh](#)
 4. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
 5. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanhj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
 6. [máy giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
 7. [máy giat panasonic không vào mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
 8. [máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tắc. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được](#)
 9. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu](#)

đạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko
 hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này
 chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị
 hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn
 hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị đứt gì hết, mình
 đã tháo 2 cây ram, cpu ra về sinh sách sẽ và cầm dây cáp vào thật chắc rồi v = > vậy
 máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm, nhưng m mong
 sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy

10. MIDEA MI SV 19DC - hiện tượng là khi cắm điện bếp tắt và chớp đèn bàn phím 1 cái báo bình thường nhưng khi bấm nút nguồn thì ko lên, ban này đợt trước có 1 ban nhưng m chưa lam đc khách hồi m đã trả lại, nhưng lần này nhất định phải làm cho đc ban này hix
11. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất . đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì
12. vi may giat toshiba ko nhớ mode nhưng là loại máy ko co quắc - máy ko khởi động dc hoặc bấm nút nguồn nhiều lần lúc dc lúc ko thấy nguồn ko có biến áp sơ cấp thứ cấp nhưng vẫn có ic nguồn và photo khi bam công tắc nguồn vẫn đo dc 12v ở tụ lọc nguồn ra trước rơ le nhưng ko cấp đến rơ le khi nào máy chạy thì nguồn đến rơ le lại bình thường