



Đaikin inveter ga 32 model xm 35 - Cắm điện khoảng 10s sau máy nháy đèn xanh kem theo tiếng kêu bíp bíp liên tục tra lỗi ra lỗi UA
Câu 16863 của bạn Bùi Đức Hiếu - đã có (2) trả lời & góp ý. nhờ thầy giúp e với ạ | 1

Loại thiết bị (Model): Đaikin inveter ga 32 model xm 35

Hiện tượng: Cắm điện khoảng 10s sau máy nháy đèn xanh kem theo tiếng kêu bíp bíp liên tục tra lỗi ra lỗi UA nhờ thầy giúp e với ạ

Cắm điện khoảng 10s sau máy nháy đèn xanh kem theo tiếng kêu bíp bíp liên tục tra lỗi ra lỗi UA nhờ thầy giúp e với ạ

— [●] [●] —

Bùi Việt Hùng (hungcuchi) - 22 / 12 / 2019

có ai theo dõi diễn đàn ko ạ

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn trần tâm (trantam93) - 31 / 7 / 2020

Bạn kiểm tra sensor xem

Các bài viết tương tự:

1. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng \[Loa cua Mach Amly nay \]](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Daikin inveter ga 32 model xm 35 - Cắm điện khoảng 10s sau máy nháy đèn xanh kem theo tiếng kêu bip bip liên tục tra lỗi ra lỗi UA

ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc . em co cung cap Nguồn DC 12V vào Mach Amly nay nhưng Loa Amly van ko keu ;

2. bếp từ media mi-sv 21du - bếp chạy không nóng kêu bip bip liên tục các bác giúp e xem nó bị ls với ạ
3. bếp từ sunhouse model SHD6180 - khách mang đến báo lỗi e5 . cháu đã xử lý lại k báo lỗi e5 nữa . nhưng máy không chạy . cắm điện vào chuông kêu bip . đèn báo tắt mở nguồn nháy liên tục .
4. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số)
5. lò vi sóng sharp mode R-G288VN-S - máy bật lên có tiếng còi bip liên tục, mặt hiển thị nháy đèn báo số 1 và số 8. kiểm tra các chức năng cảm ứng vẫn tốt vì khi bấm giữ 1 nút thì mất còi báo. máy không chạy . Đã kiểm tra biến áp và các cầu chì vẫn tốt. tu cao áp vẫn tốt. các chuyển mạch cửa vẫn ok.
6. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gập 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tit tit rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ kô nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.
7. máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt (giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nháy và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi
8. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
9. may lanh panasonic inverter - bat cb len den do chop chop,, khi hoat dong thi den timer vs den ion tren dan lanh chop hoai lun,, moi khi bam remoto thi chi bao 1 tieng bip ma gio thi bam bao bip bip bip bip 4 lan nhu vay
10. Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nháy theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .
11. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhip nhip ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
12. samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhay lien tục .do nguon cap cho tieng va sulì thi thay nguon nhap nhay lien



Đaikin inveter ga 32 model xm 35 - Cắm điện khoảng 10s sau máy nháy đèn xanh kem theo tiếng kêu bíp bíp liên tục tra lỗi ra lỗi UA

[tuc .da thay thu on ap 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.suli nhoc va ma tran cung thaythu rui khong duoc](#) nhờ thầy giúp c với ạ | 9