

Câu 16916 của bạn Đào tuần - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Daikin Invetrer Ga R32 Sx2018

Hiện tượng: Bật máy không mát, Lôc khởi động rung lên rồi ngắt

Chia sẻ với mọi người bệnh Bật máy không mát, Lôc khởi động rung lên rồi ngắt

Kiểm tra điện áp 300v đủ

Điện áp ovp1, ovp2=2.7v

kiểm tra giao tiếp tốt

kiểm tra 3 pha của iccs tốt

kiểm tra tụ 20uf/400v còn 5uf tiến hành thay tụ 20uf/400v máy đã chạy ok

— ● —

Đào tuần (Daotuan112233)- 26 / 7 / 2020

mọi người thấy hay ủng hộ em có pan em sẽ up chia sẻ ạ.

Trần Văn Cường (tranvancuong1984)- 29 / 7 / 2020

cảm ơn bạn đã chia sẻ

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Đào Văn Nam (zdaonamz)- 1 / 8 / 2020

thank anh, e cũng đã xử lý 1 board bị lỗi giống vậy

Các bài viết tương tự:

- [1. daikin gas22 may24btu inveter - máy hiện tượng bất nguồn mát lạnh chạy rồi ngắt rồi tu
khởi động lại lập đi lập lại liên tục](#)
- [2. Điều hòa panasonic 12k btu - Máy chạy được khoảng 30p thì loc ngắt quạt van chạy. E
đã kiểm tra ga thì áp suất khoảng 70psi dòng chạy thì ban đầu khoảng 6.1a nhưng sau
khi chạy đc khoảng 20p thì tăng lên cao rồi ngắt loc ko biết e nó có bị hư lock ko xin
các bác giúp e voi!](#)
- [3. Điều hoà Daikin 2 chiều Inverter gas R32 - Cánh đảo gió khi mới hoạt động thì dừng ở
đúng vị trí cài đặt, chạy một lúc cánh tự chuyển lên trên \(vị trí cánh gió giống chức
năng Auto comfort\) mặc dù mình không cài đặt thêm gì](#)
- [4. điều hòa daikin inveter dùng ga R32 - cho em hỏi cách lắp đặt](#)
- [5. Máy lạnh - Daikin ga22 - Mo nguồn lên chạy được 2 phút là ngắt mất đèn.Ngắt ty xong
lại lại lên đèn lại. Dàn nóng rất sạch. Ok hết dòng A chạy có 4.5A máy mình 1HP](#)
- [6. máy lạnh daikin.... - các bạn cho mình hỏi. ví dụ như 1 máy lạnh đang chạy bình
thường nhưng ví 1 lí do nào đó mà lock chạy cao dòng nên thermit ngắt lock. như vậy
là điện cấp ra dàn nóng vẫn còn đúng ko các bạn. chỉ có thermit ngắt thôi fai ko hay là
boar ngắt điện ra dàn nóng luôn](#)
- [7. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị
lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu
chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị
hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn
hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình
đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy
máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm, nhưng m mong
sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
- [8. midea model MI-SV19DC - hư nguồn ... đứt R cầu trì nguồn vào Vip 12A và thay
Vip12A và Dz ở chân 3 vip12A nguồn lên rồi nhưng bây giờ bệnh e nó là chạy tý lại
ngắt dao động rồi lại có .. \(chạy ngắt chạy ngắt\) e mới vô nghề lên mong các tiền bối
chỉ bảo e phải làm sao.](#)
- [9. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất, lại tự
bật, cứ lên lại mất, lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)
- [10. tu lạnh panasonic - Ko lạnh được.ban đầu quạt ko chạy loc ko chạy.đã kiểm tra sò
lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều
2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va loc
lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì loc chạy giật giật rồi qutj va loc ko chạy.sau đó rút
điện ra gắm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lại chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lại bị như
cũ](#)
- [11. Tủ LẠNH PANASONIC NR BW414,418L - chạy bình thường,do mất điện và có điện
liên tục,bây giờ loc không chạy.cắm điện vào thì loc rung lên rồi ngừng hẳn không chạy
đc](#)
- [12. tu lạnh samsung - tu bị nghet chet loc, đã thay loc mới rồi thay cap mới,thoi sạch dàn
nóng dàn lạnh,roi can cap,roi hut chan khong,roi nạp gas...đã thực hiện đầy đủ các
bước nhưng tu vẫn kêm lạnh.đã kiểm tra bo xa van hoạt động tốt,kiểm tra dàn lạnh thì
tuyệt bàm không điều,hơi lạnh thay ra ít,khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài gio
áp suất giảm xuống còn không và có dòng suông o cuối dương hut ...đã thu đủ cách](#)



Daikin Invetrer Ga R32 Sx2018 - Bật máy không mát, Lốc khởi động
rung lên rồi ngắt | 3

[nhung van khong du lanh...huhuhu...](#)