



Đầu 5 số 909MD của Arirang - Các bác có sử lý qua pan này thì chia sẽ giúp e với,tình hình là mở nhạc để volume trên đầu đĩa khoảng 13 đến 15 thì tiếng nghe không trong nhưng khi giảm volume xuống khoảng 12 trở xuống thì tiếng trong.Đã kiểm tra nguồn và ic 4558 rồi

Câu 12183 của bạn Võ hồng Tân - đã có (2) trả lời & góp ý

Loại thiết bị (Model): Đầu 5 số 909MD của Arirang

Hiện tượng: Các bác có sử lý qua pan này thì chia sẽ giúp e với,tình hình là mở nhạc để volume trên đầu đĩa khoảng 13 đến 15 thì tiếng nghe không trong nhưng khi giảm volume xuống khoảng 12 trở xuống thì tiếng trong.Đã kiểm tra nguồn và ic 4558 rồi

Help

— [●] [●] —

Võ hồng Tân (Hongtan1009)- 28 / 3 / 2015

Help

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen manh hung (hung2810)- 29 / 3 / 2015

Vay thi de nho thoi chu ,wua cong suat cua no thu be tieng

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
2. [ampli JARUGAER PA-910A .12so chay cap 1943 va 5200 - ampli vãn hát bình thường](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Đầu 5 số 909MD của Arirang - Các bác có sử lý qua pan này thì chia sẽ giúp e với, tình hình là mở nhạc để volume trên đầu đĩa khoảng 13

nhưng 1 về nghe nhỏ hơn (tiếng bass không mạnh bằng về con lại) e đã kiểm tra và cho tín hiệu chạy thẳng bo công suất thì hai về nghe như nhau như vậy chúng ta công suất tốt. con lại là hai mạch MUSIC VÀ MATER. e đã thay hai VOLUME của hai mạch thay 3 ic 4558 của mạch MATER. thay 2 ic 084 mạch Music nhưng vẫn không được.

3. Amplify yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)
4. bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô và bếp chạy. nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguồn 18 v và 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống. không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng. e đã thay thu nhưng vẫn chưa được. e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì. nhưng có lúc lại nấu được
5. Điều hòa panasonic 12k btu - Máy chạy được khoảng 30p thì loc ngắt quạt van chạy. E đã kiểm tra ga thì áp suất khoảng 70psi dòng chạy thì ban đầu khoảng 6.1a nhưng sau khi chạy dc khoảng 20p thì tăng lên cao rồi ngắt loc ko biết e nó có bị hư lock ko xin các bác giúp e voi!
6. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. (cắm nguồn khác thì bình thường)
7. lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo, nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt, khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối, e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vẫn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối
8. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
9. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
10. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.



Đầu 5 số 909MD của Arirang - Các bác có sử lý qua pan này thì chia sẽ giúp e với, tình hình là mở nhạc để volume trên đầu đĩa khoảng 13

11. tủ lạnh Daewoo 160L - ngăn trên làm đá bình thường - quạt chạy - đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất đã tháo khoảng 12 trở xuống thì tiếng trong. Đã kiểm tra nguồn và ic 4558 rồi kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì
12. tủ lạnh misubishi - mới cắm điện làm đá bình thường => dòng giảm dần sau một thời gian thì đá làm được tan ra(lock vẫn chạy)đầu đầy kém nóng hơn ban đầu.