

Câu 11063 của bạn tran minh nhat - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): dau 5 số ariang 36kr

Hiện tượng: ko dọc được đĩa cả dvd và vcd

máy dùng mắt dl6 samsung mắt tốt, test wa máy khác rồi. đĩa quay bình thường mắt phát tia ra vào tốt, quay dc 1 lúc báo no dick. nhờ a/e tư vấn giúp thank!

— [●] [●] —

nguyen dang dai (chomottinhyeu)- 23 / 10 / 2014

về phần mắt mũi như vậy là ổn còn nguồn thì sao? 3.3 1.8v đã kt chưa bạn.? Ic có lỏng bóng ko.

nguyễn đang khôi (nguyen dang khoi)- 23 / 10 / 2014

Bạn đã thay cơ sắt đỡ mắt chưa? Nếu đa texts tốt thì thay 2 con fet KN ở socket mắt đi nhé !

nguyễn đang khôi (nguyen dang khoi)- 23 / 10 / 2014

2 fet KN lằm gần socket mắt board hình bạn nhé !

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran minh nhat (nhat511533)- 26 / 10 / 2014

thay 2fet rồi, ic 5888 luôn r cũng ko đc các bạn ơi

Các bài viết tương tự:

1. [Ariang Ar36M - Đọc được đĩa VCD k đọc đc đĩa DVD](#)
2. [cali midi 168A - chỉ nhận đĩa dvd cả đĩa midi. đĩa vcd không nhận](#)
3. [DVD cali MIDI 138K - chỉ đọc đĩa VCD kén đĩa. còn lại không đọc DVD.MIDI](#)
4. [đầu Ariang AR-36K - hehe hôm nay tậu đc 1 e Ariang AR-36K hư nguồn mất mất, thay thử mất hd65 thì chỉ đọc đc VCD thôi, mọi người cho m hỏi đầu Ariang AR-36K này chạy mất gì vậy, cảm ơn mọi người.](#)
5. [đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dất, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.](#)
6. [đầu DVD calinew - tình hình rất chi là tình hình mấy a c, giúp e voi, hiện tuong ko đọc đc đĩa DVD chỉ đọc đc VCD, thay mất từ đầu đang chạy sang ko đc, đi chạy lại rôm thì thẳng quái dở kia chạy kiểu j hết lên lun, lắp mất đang chạy vào máy cũ đang chạy thì cũng ko doc đc DVD lun, vậy là thành hư cả 2 lun bó tay chưa sửa xong cho khách mà hư lun của mình](#)
7. [đầu dvd midi cali468 - lúc thì nhận đĩa vcd mp3 lúc thì ko nhận còn đĩa dvd và đĩa karaoke thì cứ chạy một lúc thì bị đứng hình khiến ko được phải tắt nguồn khởi động lại mới được](#)
8. [Đầu DVD ô tô mosfet 50×4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sạc điện thoại.sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn đc mà k đọc đĩa.moto quay đĩa k quay.mắt k phát laze,kiểm tra nguồn 5v,1.2v,3,3v vẫn đủ a.mọi chức năng chuyển mạch vẫn tốt.radio van tốt.giờ k chạy đĩa,usb,thẻ k đọc đc nữa,máy chạy chip SPHE8202S](#)
9. [Karaoke arirang 36kr - Dau dia doc binh thuong, cac chuc nang dieu khien binh thuong. Nhung co tieng phat ra.](#)
10. [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1 máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
11. [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
12. [Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thì cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.](#)