

Câu 11203 của bạn Nguyen Van Giang - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): đầu califoia 688B không ra băng

Hiện tượng: không ra băng

đầu califoria ấn ra , vào băng trên khiến thì ra , ấn ra băng ở trên đầu thì không ra , kiểm tra phim tốt , ai biết bệnh này xin chỉ bảo. Cảm ơn

— [ ] [ ] [ ] [ ] —

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran minh nhat (nhat511533 )- 12 / 11 / 2014

kiểm tra các nút bấm khác như số 12345.. play. pause coi đúng chức năng ko. nếu đúng thì thay r phim op/cl la dc

### Các bài viết tương tự:

1. [đầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗ 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rom này nạp ko đúng, vì dot trước nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phim sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.](#)
2. [đầu canifornia98KB không ra băng - không ra băng](#)

3. [đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dất, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.](#)
4. [đầu dvd midi 188A - các bác giúp em với. cái đầu em mới nhận nguồn đủ. bắt lên có hiển thị close nhưng nhấp nháy liên tục. ấn nút open ko đc. đầu ko chạy. có bác nào có cách giúp em](#)
5. [Đầu đĩa California Model Mp - 128 - Bật đầu đĩa lên thì đèn báo bài hát ở đầu cứ bị nhấp nháy kiểu lúc có lúc mất mà cứ lập đi lập lại](#)
6. [đau ki thuật so an vien model:HHT-8888 - cắm điện vào đèn báo màu vàng,bấm điều khiển không mở được nguồn và ấn nút tại đầu cũng không mở được là bị hư gì ạ ai đã trải qua giúp đỡ em với em mới va chạm an viên lần đầu](#)
7. [Đầu oto sony dvx 100 - Bác nào biết đầu này kết nối với bộ điều khiển gì để điều khiển ko ạ trên đầu chỉ có 1 nút ra khay đĩa thôi.](#)
8. [đầu VTCHD02 thuê bao - các bác giúp e với,e vừa nhận đầu này,khởi động lên bình thường,nhưng cường độ và chất lượng đều không lên,chảo thu tốt,e về mặc định và chỉnh về vinasat1 cũng không lên,e đo điện áp ra LNB không có vol nào,tháo đầu ra đo,các mức điện áp đều đầy đủ,riêng điện áp cấp cho LNB ở trrước ic cao tần vẫn có 14v,có phải hư ic cao tần không các bác](#)
9. [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
10. [Nạp ga tủ lạnh Sharp - Tủ dùng được 1 năm bảo hành đến thay block.Ban đầu đến dàn nóng. phin. block nóng dữ dội tuyết bám đầu dàn.Em đã kiểm tra block khỏe.Thông súc xịt ngâm bằng nito phin e thay mới, cấp e cân xuống 170 khi nạp ga sò đầu cũng nóng đường hồi động sương mặc dù cho ít ga ạ.](#)
11. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
12. [tivi Sony KV-XA25M80A - em có con tivimodel như trên.ban đầu may không lên nguồn.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chet 1 trở nhỏ ở mạch role.chet ic vi tinh.của may là CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bay giờ thì may đã chạy nhưng màn hình sang trắng và có tia quét ngược kiểu như ta vặn quá cao áp.màn hình không có hiển thị phím lệnh tốt.em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.](#)