



Dau cani 166 - Bam open co hien thi nhung ko ra dia dakiem tra
nguồn dự, có địa bình thường mat bình thường | 1
Câu 14407 của bạn nguyenvinhchau - đã cố (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Dau cani 166

Hiện tượng: Bam open co hien thi nhung ko ra dia dakiem tra nguồn dự, có địa bình thường mat bình thường

Nhờ a e giúp đỡ

— [] [] [] —

thaihoa (dthoa) - 16 / 3 / 2016

bạn đưa kim đo sẵn vào moto open/clock, rồi bấm open xem có điện cấp cho moto k? nếu có thì hư moto hoặc kẹt cơ nhựa.ta có thể lấy khay ra bằng tay rồi cắm điện, nếu thấy nó kéo vào thì hệ thống điện còn tốt.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn như bắc (nhubacpn80@gmail.com) - 16 / 3 / 2016

kiểm tra lại dây đai ra vào khay đĩa dây này hay bị trượt lắm.

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyên la the nay mình moi nhan dc của khách nhỏ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tôi trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio mình vẫn chưa dám làm gì cả mọi kiểm tra so bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thay chuối rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các bạn nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
3. [đạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ấn thẳng vào vì sử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laojij quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
4. [dau dia mididvd deltaco moden MD-8081 - bị ra vào của đĩa liên tục.da kiểm tra chuyên mạch của đĩa rồi không hỏng](#)
5. [dau dia QISHENG DVD 9999 - dau k za duoc dia bam open tren man hinh bao open nhưng k za đĩa rồi tu động bao close một lúc sau màn hình tu tắt](#)
6. [dau dia ruby dvd .ko có hình . có tiếng bình thuong - dau dia ruby .có tiếng bình thường .nhưng ko có hình .nhờ các bác chỉ giáo .xin cảm ơn](#)
7. [điều hòa Fujitsu nói đĩa inverter - đầu lạnh chạy bình thường.cấp nguồn ra đầu nóng nhưng đầu nóng ko chạy.sau vài phút thì báo lỗi chớp đèn xanh trên đầu lạnh.sau đó ko có nguồn ra đầu nóng nữa](#)
8. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
9. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chấp sò thay sò khác vẫn bị](#)
10. [PC cài win xp sp2 - khi đang cài thì bình thường nhưng khi copy các file từ đĩa sang máy xong khôi động lại thì máy tắt luôn.bấm nút nguồn khôi động thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên.mình đã đem đĩa win đó cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả](#)
11. [tivi lg 17 - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo các bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo](#)
12. [tu lạnh panasonic - lock chạy bình thường , kiểm tra đường dây không nóng , dàn nóng không nóng , dàn lạnh không có bám tuyết , kiểm tra không thấy lạnh , chạy lau gió thổi ngan đá thấy nóng](#)