

Câu 8571 của bạn mã văn hùng - đã có (6) trả lời & góp ý.

đầu chảo tào
tình trạng bat tac lien tục

Minh nhận 1đầu chảo tào HUMAX HD 02 mở nguồn hiện thị kênh rồi tắt về on rồi lạy mở kênh rồi trở về on cu làm liên tục như thế đã thay nguồn mới vẫn như thế có phải lỗi rom không các bác nhớ các bác giúp đỡ

— [●] [●] —

nguyendanghieu (dang hieu)- 3 / 9 / 2013

ban thay phím power trước mặt đầu là được,có j báo lại m biết với nhé

pham thi lan (phamthilan)- 4 / 9 / 2013

lỗi rom ruồi

nguyen van han (tonyhan)- 4 / 9 / 2013

làm lại nguồn đi ông bạn,nguồn nó khó chịu lắm

pham minh hai (phamminhhai)- 4 / 9 / 2013

nguồn 3v3 bị hỏng rồi bạn do tu con đen chia nguồn 5v ra thành 3v3 và 1v8 thay đi các cao thu hay giao nghe làm bạn a.

kim van anh (kimanh)- 4 / 9 / 2013

minh nghi do nguồn bạn ak.chắc chắn ko phải lỗi rom

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hoàng văn tư (hoangtu1561993) - 11 / 6 / 2014

theo mình thì kiểm tra nguồn trước xep ra dc đầy đủ ko.rồi kiểm tra nút powwer.sau đó kiểm tra rom.kết thúc là ic tổng

Các bài viết tương tự:

- [Bếp từ đơn sanyo nội địa ic-t2\(h\) - Cắm điện là tít liên tục + quạt tản nhiệt quay liên tục](#)
- [Bộ quạt điều hoà YT -LFS018pv1.1 - Mất nguồn 5v ra bảng điều khiển.cắm điện thì em đo cuộn biến áp làm viện chính điện áp k ổn định lúc có ,lúc không liên tục dẫn đến rơ le đóng ngắt liên tục](#)
- [dell 7240 - reset liên tục đèn nút nguồn ko sáng,đèn báo sạc nhấp nháy liên tục màu vàng](#)
- [đầu dvd midi 188A - các bác giúp em với. cái đầu em mới nhận nguồn đủ. bắt lên có hiển thị close nhưng nhấp nháy liên tục. ấn nút open ko đc. đầu ko chạy. có bác nào có cách giúp em](#)
- [đầu đĩa DVD Boston MIDI 838 - xin chào tất cả các ae. Máy hôm nay cái đầu đĩa nhà mình bật nguồn lên ko thấy gì giống bị tít , mình tò mò thử tháo ra xem thế nào .Mình tháo hết tất cả rắc cắm trong bo mạch , đo nguồn thì vẫn đầy đủ ,song mình cắm các rắc lại như cũ sau đó bật lên lại thấy chạy dc . Nhưng sờ vào con HD8555 , con ic tổng và con s8550 thấy rất nóng ,nhất là con s8550.](#)
- [LG 16inh cong - e k biết model là j vì bị mất hết chữ nhưng tổng là TDA 8841 S1 hình ảnh và máy chạy bt nhưng màu đỏ cứ chớp liên tục lúc có đồ lúc k cứ liên tục vậy e đo kiểm tra áp 3 tia có đủ đều 3v và áp sau khuếch đại sắc 180v đều e ktra và thay thử hết các linh kiện trên bo đuôi nhưng vẫn thế ạ](#)
- [main foxcom g31mx - khi khai dong may chua co ram thi co tieng beep dai lien tục va khi co ram thi co tieng beep ngan lien tục , moi da doi khe gan ram va ve sinh that ki rui ma van vay](#)
- [main g31 foxcom - main test card thi den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhảy sau khi he so hexa nhảy qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu](#)

va clock cug ngưng nhap nhảy va sang lien tục

9. Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nhảy theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .
10. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
11. samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhảy liên tục .do nguon cap cho tieng va sulì thi thay nguon nhap nhảy liên tục .da thay thu on áp 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.sulì nho va ma tran cung thaythu rui khong duoc
12. Tivi lg flatron ic tong tda 9381 - Đèn nguồn nhấp nháy liên tục (không phải do sò dòng và cao áp). lúc trước thỉnh thoảng mới bị như vậy bây giờ liên tục. Mình chưa tìm ra lỗi.