

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 13728 của bạn truongquangtuan - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Đầu đĩa Arirang3600

Hiện tượng: doc duoc dia , có tieng nhưng khong hien thi chu karaoke

co ae nao giúp mình voi thanks

— ☹ ☹ —

Các bài viết tương tự:

1. [California MP138 - Mọi người ơi giúp cháu với hiện tại con đầu đĩa của cháu nó không nhận đĩa cháu thử ở ngoài không cho đĩa thì mất có tia , còn cho đĩa vào thì mất tia . Cháu đã kt các điện áp 5v , 3,3v , 1,8v ok cháu đã thay thử mất vẫn k dc](#)
2. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhưng may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat . DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhưng bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay . hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhìn ma da thay chui roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giúp mình xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do mình mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
3. [dau dia QISHENG DVD 9999 - dau k za duoc dia bam open tren man hinh bao open](#)

nhưng k za đĩa rơi tu dong bao close mot luc sau man hinh tu tat

4. đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dắt, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hực mãi lòi dc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.
5. đầu dvd Family - lúc đầu ra vào đĩa k đc,e thay bộ cơ mới.Sau khi thay thì ra vào ngon lành nhưg lại k đọc đĩa,e nghĩ do hỏng mắt nên thay luôn khay mắt.Nhưng vẫn k đc,lúc cho đĩa vào mô tơ nâng đĩa chỉ quay 1,2 vòng xong máy báo NO DISL
6. đầu dvd midi cali468 - lúc thì nhận đĩa vcd mp3 lúc thì ko nhận còn đĩa dvd và đĩa karaoke thì cứ chạy một lúc thì bị đứng hình khiến ko được phải tắt nguồn khởi động lại mới được
7. Đầu DVD ô tô mosfet 50x4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sạc điện thoại.sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn đc mà k đọc đĩa.moto quay đĩa k quay.mắt k phát laze,kiểm tra nguồn 5v,1.2v,3,3v vẫn đủ ạ.mọi chức năng chuyển mạch vẫn tốt.radio van tốt.giờ k chạy đĩa,usb,thẻ k đọc đc nữa,máy chạy chíp SPHE8202S
8. lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối
9. manin pen4 - co nhan o cung, van vao win duoc. nhưng o cd khong nhan dia cai win, cho dia cai office thi van cai duoc. kiểm tra pin cmos=0v
10. Mình có chiếc đầu đĩa DVD Sumo, ký hiệu EVD-9288 - Khi bật nguồn, không thấy đèn báo sáng, nhưng đĩa vẫn quay tí nhưng giá đỡ mắt đọc rất rung, bấm open đĩa không ra, tắt đi bật lại thì không hoạt động gì nữa. Kiểm tra nguồn thứ cấp vẫn có đầy đủ điện áp ra +12, -12 và +5v
11. PC cai win xp sp2 - khi đang cai thì bình thường nhưng khi copy cac file tu dia sang may xong khoi dong lai thi may tat lun.bam nut nguon khoi dong thi den chi chop 1 cai roi tat chu khong len.mình đã đem đĩa win do cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả
12. tivi Sony KV-XA25M80A - em có con tivimodel như trên.ban đầu máy không lên nguồn.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chet 1 trở nhỏ ở mạch role.chet ic vi tinh.của máy là CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bay giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sang trắng và có tia quét ngược kiểu như ta vặn quá cao áp.màn hình không có hiển thị phím lệnh tốt.em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.