

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 11799 của bạn thanhtu1234567890 - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): dau dia hieu winnermax model mt 612 Midi tong et921

Hiện tượng: hat mot lat co tieng vang theo lum bum theo lam kho nghe

dau dia hat mot lat co tieng vang lom bop theo kho nghe nho anh em chi giao chan thanh cam on.....

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả núm Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,, sôi lắm rít lắm,, muốn hát mà ko dc hát,,](#)
3. [bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sang .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nồi.bếp ko nhận nồi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngát và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j ca.e tháo ra thay có](#)

dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại không chạy được như nói ở trên.da thay cảm biến ở số ban đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy

4. chào các bạn. - dân âm thanh KENWOOD rất mong các bạn góp ý giúp mình chuyển là thế này mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho dân âm thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hiện giờ mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra số báo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thấy chuối rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?trở lại liệu có không các bạn nhỉ?bạn nào đã từng làm qua bạn này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.
5. dầu california-midi.688A - lúc nhận đĩa lúc không. lúc không nhận đĩa thì mất không hit lên xuống, lade không sáng
6. dầu đĩa mididvd deltaco moden MD-8081 - bị ra vào của đĩa liên tục.da kiểm tra chuyển mạch của đĩa rồi không hỏng
7. dầu đĩa QISHENG DVD 9999 - dầu không chạy được đĩa bấm open trên màn hình báo open nhưng không chạy đĩa rồi tự động báo close một lúc sau màn hình tự tắt
8. dầu đĩa ruby dvd .không có hình . có tiếng bình thường - dầu đĩa ruby .có tiếng bình thường .nhưng không có hình .nhờ các bác chỉ giáo .xin cảm ơn
9. điều hòa Fujitsu nói đĩa inverter - dầu lạnh chạy bình thường.cấp nguồn ra dầu nóng nhưng dầu nóng không chạy.sau vài phút thì báo lỗi chop đèn xanh trên dầu lạnh.sau đó không cấp nguồn ra dầu nóng nữa
10. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trước đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
11. tivi lg 17 - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng không có muối.chạy tổng 938.e đã thay tổng thay nhớ.kiểm tra dương abl nhưng vẫn không được.theo các bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo
12. tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng không được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn không được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng búp búp nhỏ