

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15872 của bạn hoangquyen - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Đầu đĩa VITEK VK250

Hiện tượng: Đang chọn bài thì hiện dòng chữ này SECURE ERROR

Tắt nguồn đi khởi động lại thì chạy bình thường. ai có kinh nghiệm xin trợ giúp em với nhé.

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [California MP138 - Mọi người ơi giúp cháu với hiện tại con đầu đĩa của cháu nó không nhận đĩa cháu thử ở ngoài không cho đĩa thì mất có tia , còn cho đĩa vào thì mất tia . Cháu đã kt các điện áp 5v , 3.3v , 1.8v ok cháu đã thay thử mất vẫn k dc](#)
2. [đầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗi 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rôm này nạp ko đúng, vì đot trước nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mất lấy mất bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.](#)
3. [đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dất, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra. lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa. nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc. cho đĩa vào nó báo không có đĩa.](#)

4. đầu DVD calinew - tình hình rất chi là tình hình máy a c, giúp e voi, hiện tuong ko đọc đc đĩa DVD chỉ đọc đc VCD, thay mất từ đầu đang chạy sang ko đc, đi chạy lại rôm thì thằng quái dở kia chạy kiểu j hết lên lun, lắp mất đang chạy vào máy cũ đang chạy thì cũng ko đọc đc DVD lun, vậy là thành hư cả 2 lun bó tay chưa sửa xong cho khách mà hư lun của mình
5. đầu dvd Family - lúc đầu ra vào đĩa k đc,e thay bộ cơ mới.Sau khi thay thì ra vào ngon lành nhưg lại k đọc đĩa,e nghĩ do hỏng mắt nên thay luôn khay mắt.Nhưng vẫn k đc,lúc cho đĩa vào mô tơ nâng đĩa chỉ quay 1,2 vòng xong máy báo NO DISC
6. Đầu DVD ô tô mosfet 50x4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sạc điện thoại.sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn đc mà k đọc đĩa.moto quay đĩa k quay.mắt k phát laser,kiểm tra nguồn 5v,1.2v,3.3v vẫn đủ ạ.mọi chức năng chuyển mạch vẫn tốt.radio vẫn tốt.giờ k chạy đĩa,usb,thẻ k đọc đc nữa,máy chạy chíp SPHE8202S
7. đầu dvd tàu calindax - chạy đĩa hát dc 1 bài tự động reset load lại đĩa hiện no disc lúc mất hiển thị led lại load lại chạy,hát dc 1 bài lại bị đã vệ sinh vĩa các đường truyền vẫn báo đèn nguồn xanh keey đĩa
8. Đầu dvd xe tải. - Đợt trước làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tổng đã chạy tốt. Chiều nax khách đến lấy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko kéo đĩa vào ko nhận lệnh .huhu chán wá
9. Đầu đĩa California Model Mp - 128 - Bật đầu đĩa lên thì đèn báo bài hát ở đầu cứ bị nhấp nháy kiểu lúc có lúc mất mà cứ lập đi lập lại
10. Đầu đĩa California Model Mp - 128 - Nạp đầu đĩa lên thì đèn báo bài hát ở đầu cứ bị nhấp nháy kiểu lúc có lúc mất mà cứ lập đi lập lại
11. Đầu đĩa vitek VTB VK300 - không chạy đĩa
12. mình có MÁY toshiba satellite a100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang CŨ VẪN tách RIÊNG