

Câu 11959 của bạn nongngochung - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Đầu đĩa vitek VTB VK300

Hiện tượng: không chạy đĩa

Chào các anh chị trên diễn đàn. tình hình là em vừa nhận cái đầu vitek vk 300. bị hiện tượng có lúc chạy cả ngày không sao nhưng có lúc lại không nhận đĩa phải ấn cho khay đĩa ra vào mấy lần mới chạy, có lúc đang chạy thì bị dừng hình ảnh trong khi tiếng nhạc vẫn chạy. lúc bị dừng như vậy ấn mọi chức năng đều không có tác dụng. phải tắt nguồn khởi động lại. đã loại trừ đĩa hát và mắt đọc. vậy còn nguyên nhân nào nữa các anh chị cho em vài ý kiến với. em xin cảm ơn các anh chị trước. nhân dịp năm mới chúc tất cả các anh chị trên diễn đàn một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, an khang thịnh vượng

— ☺ ☹ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dinh van luong (dinhluong) - 13 / 3 / 2015

thay cơ đi bạn

Các bài viết tương tự:

1. [California MP-128 - Bật nguồn lên cho đĩa vào thì đĩa quay đc vài giây thi open đĩa tự đưa ra bấm đĩa vào kg đc nữa khiến kg ăn luôn ae nào biết xin chỉ dùm thank](#)
2. [California MP138 - Mọi người ơi giúp cháu với hiện tại con đầu đĩa của cháu nó không](#)

nhận đĩa cháu thử ở ngoài không cho đĩa thì mất có tia ,còn cho đĩa vào thì mất tia .
Cháu đã kt các điện áp 5v ,3,3v ,1,8v ok cháu đã thay thử mất vẫn k dc

3. đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dất, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.
4. đầu DVD calinew - tình hình rất chi là tình hình mấy a c, giúp e voi, hiện tượng ko đọc dc đĩa DVD chỉ đọc dc VCD, thay mất từ đầu đang chạy sang ko dc, đi chạy lại rôm thì thằng quái dở kia chạy kiểu j hết lên lun, lắp mất đang chạy vào máy cũ đang chạy thì cũng ko đọc dc DVD lun, vậy là thành hư cả 2 lun bó tay chưa sửa xong cho khách mà hư lun của mình
5. đầu dvd Family - lúc đầu ra vào đĩa k dc,e thay bộ cơ mới.Sau khi thay thì ra vào ngon lành nhưg lại k đọc đĩa,e nghĩ do hỏng mắt nên thay luôn khay mắt.Nhưng vẫn k dc,lúc cho đĩa vào mô tơ nâng đĩa chỉ quay 1,2 vòng xong máy báo NO DISL
6. đầu dvd midi cali468 - lúc thì nhận đĩa vcd mp3 lúc thì ko nhận còn đĩa dvd và đĩa karaoke thì cứ chạy một lúc thì bị đứng hình khiến ko được phải tắt nguồn khởi động lại mới được
7. Đầu DVD ô tô mosfet 50x4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sạc điện thoại.sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn dc mà k đọc đĩa.moto quay đĩa k quay.mắt k phát laze,kiểm tra nguồn 5v,1.2v,3,3v vẫn đủ ạ.mọi chức năng chuyển mạch vẫn tốt.radio vẫn tốt.giờ k chạy đĩa,usb,thẻ k đọc dc nữa,máy chạy chip SPHE8202S
8. đầu dvd tàu calindax - chạy đĩa hát dc 1 bài tự động reseat load lại đĩa hiện no disc lúc mất hiển thị led lại load lại chạy,hát dc 1 bài lại bị đã vệ sinh vì các đường truyền vẫn báo đèn nguồn xanh keey đĩa
9. Đầu dvd xe tải. - Đợt trước làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tổ đã chạy tốt. Chiều nax khách đến lấy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko kéo đĩa vào ko nhận lệnh .huhu chán wá
10. Đầu đĩa evd - 488 - Chạy được 20 phút báo lỗi: tự mở đóng đĩa, ấn nút mở đĩa ra tự thu vào, máy tự nhảy bài hát.
11. Đầu đĩa VITEK VK250 - Đang chọn bài thì hiện dòng chữ này SECURE ERRÓ
12. Mình có chiếc đầu đĩa DVD Sumo, ký hiệu EVD-9288 - Khi bật nguồn, không thấy đèn báo sáng, nhưng đĩa vẫn quay tí nhưng giá đỡ mắt đọc rất rung, bấm open đĩa không ra, tắt đi bật lại thì không hoạt động gì nữa. Kiểm tra nguồn thứ cấp vẫn có đầy đủ điện áp ra +12, -12 và +5v