

ĐẦU DVA ODS N15L - khi mới mở lên, đưa đĩa DVD vào là NODIS, nhưng nếu đưa đĩa CD vào chạy khoảng 5 phút, rồi đưa đĩa DVD nào vào cũng đọc hết | 1

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 11229 của bạn ngo van chien - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): ĐẦU DVA ODS N15L

Hiện tượng: khi mới mở lên, đưa đĩa DVD vào là NODIS, nhưng nếu đưa đĩa CD vào chạy khoảng 5 phút, rồi đưa đĩa DVD nào vào cũng đọc hết

em đã nạp lại ROM nguồn 5v ,3.3v , 1.8v tốt, máy chạy chip 82021 mất 850 em cũng đã tets thử, 2 em fet 2TY cấp nguồn cho mắt cũng đã thay thử. nhưng vẫn nguyên tình trạng. mong mọi người giúp đỡ em

— [●] [] [●] [] —

Các bài viết tương tự:

1. [California MP-128 - Bật nguồn lên cho đĩa vào thì đĩa quay đc vài giây thì open đĩa tự đưa ra bắm đĩa vào kg đc nữa khiến kg ăn luôn ae nào biết xin chỉ dùm thank](#)
2. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyên la the nay mình moi nhan dc của khách nhỏ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tôi trong tình trạng chấp phạt công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio mình vẫn chưa dám làm gì cả mọi kiểm tra so bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thay chuối rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vay nhỏ các bạn gop y và giúp mình xem trên thì trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các bạn](#)



ĐẦU DVA ODS N15L - khi mới mở lên, đưa đĩa DVD vào là NODIS, nhưng nếu đưa đĩa CD vào chạy khoảng 5 phút, rồi đưa đĩa DVD nào

vào cũng đọc hết | 2

3. [đầu đĩa QISHENG DVD 9999 - đầu k za đươc đĩa bam open trên màn hình báo open nhưng k za đĩa rơi tu đong báo close một lúc sau màn hình tu tat](#)
4. [DVD cali MIDI 138K - chỉ đọc đĩa VCD kén đĩa. còn lại không đọc DVD.MIDI](#)
5. [đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dật, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.](#)
6. [đầu DVD calinew - tình hình rất chi là tình hình máy a c, giúp e voi, hiện tượng ko đọc dc đĩa DVD chỉ đọc dc VCD, thay mất từ đầu đang chạy sang ko đc, đi chạy lại rôm thì thẳng quái dở kia chạy kiểu j hết lên lun, lắp mất đang chạy vào máy cũ đang chạy thì cũng ko đọc dc DVD lun, vậy là thành hư cả 2 lun bó tay chưa sửa xong cho khách mà hư lun của mình](#)
7. [đầu dvd Family - lúc đầu ra vào đĩa k đc,e thay bộ cơ mới.Sau khi thay thì ra vào ngon lành nhưng lại k đọc đĩa,e nghĩ do hỏng mắt nên thay luôn khay mắt.Nhưng vẫn k đc,lúc cho đĩa vào mô tơ nâng đĩa chỉ quay 1,2 vòng xong máy báo NO DISL](#)
8. [Đầu DVD ô tô mosfet 50×4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sạc điện thoại.sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn đc mà k đọc đĩa.moto quay đĩa k quay.mắt k phát laze,kiểm tra nguồn 5v,1.2v,3,3v vẫn đủ ạ.mọi chức năng chuyển mạch vẫn tốt.radio vẫn tốt.giờ k chạy đĩa,usb,thẻ k đọc dc nữa,máy chạy chip SPHE8202S](#)
9. [Đầu dvd xe tải. - Đợt trước làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tổng đã chạy tốt. Chjêu nax khách đến lấy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko kéo đĩa vào ko nhận lệnh .huhu chán wá](#)
10. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt đươc khoảng 5 đến 7 phút là mất nguôn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt đươc khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện đươc 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguôn](#)
11. [may tinh cay - may chạy bình thường,ban em\(ngươi yeu\)kiem dau cai o cung ve bao em test thu,e lien thao o cung cua may ra đong o cung nay vào va bat máy thì may ko chạy \(o cung chết\) sau do e lap lai o cung cua may roi bat len thi cay van co tieng tit bao chạy như bình thường\(lúc chưa thay o cung\) nhưng ma ko co lệnh mo cho man hoạt đong](#)
12. [Mình có chiếc đầu đĩa DVD Sumo, ký hiệu EVD-9288 - Khi bật nguôn, không thấy đèn báo sáng, nhưng đĩa vẫn quay tí nhưng giá đỡ mắt đọc rất rung, bấm open đĩa không ra, tắt đi bật lại thì không hoạt động gì nữa. Kiểm tra nguôn thứ cấp vẫn có đầy đủ điện áp ra +12, -12 và +5v](#)