



dau DVD 5so cua trung quoc - khi bat nguồn len thi dau hien thi chu  
LOAD de mot luc van vay Tat nguồn bat lai ko thay gi nua giông nhu  
Câu 10974 của bạn cao đình hao - đã có (2) trả lời & góp ý  
bi tit vay Kiem tra bo nguồn thi nguồn ra day dudu | 1

Loại thiết bị (Model): dau DVD 5so cua trung quoc

Hiện tượng: khi bat nguồn len thi dau hien thi chu LOAD de mot luc van vay Tat nguồn bat lai ko thay gi nua giông nhu bi tit vay Kiem tra bo nguồn thi nguồn ra day dudu

cac bac giúp mình xem no bi ji vay

— [ ] [ ] [ ] —

**nguyen dang dai** (chomottinhyeu )- 13 / 10 / 2014

lap lai rom di ban.

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

- GIÁ RẺ
- NHANH CHÓNG
- LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**cao đình hao** (đình hao )- 13 / 10 / 2014

Cảm ơn bạn nguyen dang dai nhiều ,nhưng mình ko có fía ai có cho mình xin dc ko .cảm ơn nhiều

### Các bài viết tương tự:

- [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\( nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



dau DVD 5so cua trung quoc - khi bat nguon len thi dau hien thi chu

LOAD de mot luc van vay Tat nguon bat lai ko thay gi nua giong nhu

âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)

2. bếp từ electrolux etd32d kêu tí tí mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo tí tí,với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ,ngĩa là bị phần bảo vệ.
3. bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn den bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nôi.bep ko nhan nôi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vào nước trong nôi thay hơi nóng.con lúc keu tách tách thì ko bao loi j ca.e tháo ra thay co dầu an va nước lam oxy hoa mạch.da vệ sinh va sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi dề nguội lại ko nấu được như nôi o trên.da thay cam biến o so ban dầu nấu được sau do khách mang ve lai bị như vậy
4. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,
5. đầu đĩa DVD Boston MIDI 838 - xin chào tất cả các ae. Máy hôm nay cái đầu đĩa nhà mình bật nguồn lên ko thấy gì giống bị tịt , mình tò mò thử tháo ra xem thế nào .Mình tháo hết tất cả rắc cắm trong bo mạch , đo nguồn thì vẫn đầy đủ ,song mình cắm các rắc lại như cũ sau đó bật lên lại thấy chạy dc . Nhưng sờ vào con HD8555 , con ic tổng và con s8550 thấy rất nóng ,nhất là con s8550.
6. HDD SAMSUNG 160g - tự nhiên bị format toàn bộ HDD,g giống như là 1 cai hdd mới mua vậy.
7. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị phồng
8. Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa
9. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tách tách. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
10. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng,



dau DVD 5so cua trung quoc - khi bat nguon len thi dau hien thi chu  
LOAD de mot luc van vay Tat nguon bat lai ko thay gi nua giong nhu

làm lưng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.

Đi từ Vay Kiểm tra bo nguon thi nguon ra day duu | 3

11. samsung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng., tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình., tắt máy để nguội thì lại có hình
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì