



Đầu DVD kensuko 1102 MP5. - có lệnh open, cơ tự động ra vào liên tục . | 1

Câu 10648 của bạn Phạm Trường - đã có (9) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Đầu DVD kensuko 1102 MP5.
Hiện tượng: có lệnh open, cơ tự động ra vào liên tục .

Em mong các bác chỉ giúp em ca này với.

— [●] [●] —

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 7 / 9 / 2014

xem chip bấm có chạm ko thay mới thử

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 7 / 9 / 2014

xem chip bấm có chạm ko thay mới thử

Phạm Trường (truongnc)- 7 / 9 / 2014

Em . bấm có lệnh close rồi và cơ thì vào bình thường rồi lại tự động có lệnh open thế là ra rồi lại vào. Lệnh của nó vẫn là open. Cho em xin hỏi anh, em phải thay con HD5888A hay là con m12L16161A hay là con chip tổng ạ anh

mã văn hùng (vanhung@gmail.com)- 7 / 9 / 2014

bác thay dây coro chưa dây bị lỏng đó mà

mã văn hùng (vanhung@gmail.com)- 7 / 9 / 2014

bác thay dây coro chưa dây bị lỏng đó mà

Phạm Trường (truongnc)- 7 / 9 / 2014

Vâng bác cảm ơn ý kiến của cháu. Bác đã cốp bộ cơ của 1 đầu mới i xỳ nuôn bác lắp vào vẫn không ok rồi.

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 7 / 9 / 2014

nạp lại rom thử. có mấy con tran trên bo thay thử

Phạm Trường (truongnc)- 7 / 9 / 2014

Em cũng đã lấy con rom của máy khác i xỳ đời thay vào mà vẫn như nhau anh à.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Phạm Trường (truongnc) - 10 / 9 / 2014

Cái con củ chối này khách suốt ruột quá , khách mang về thanh lý cho sát vụn rồi các bác ạ.

Các bài viết tương tự:

- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [dau dia QISHENG DVD 9999 - dau k za duoc dia bam open tren man hinh bao open nhưng k za dia roi tu dong bao close mot luc sau man hinh tu tat](#)
- [đầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗ 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rom này nạp ko đúng, vì dot trước nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.](#)
- [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn củ đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình](#)

thường)

6. Đầu DVD Calidaily MP5 player - Đo điện áp +-12V, 5V đều đủ, nhưng led hiển thị không sáng
7. đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dật, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.
8. đầu DVD calinew - tình hình rất chi là tình hình mấy a c, giúp e voi, hiện tuong ko đọc dc đĩa DVD chỉ đọc dc VCD, thay mắt từ đầu đang chạy sang ko dc, đi chạy lại rôm thì thẳng quai dở kia chạy kiểu j hết lên lun, lắp mắt đang chạy vào máy cũ đang chạy thì cũng ko doc dc DVD lun, vậy là thành hư cả 2 lun bó tay chưa sửa xong cho khách mà hư lun của mình
9. đầu dvd midi 188A - các bác giúp em với. cái đầu em mới nhận nguồn đủ. bắt lên có hiển thị close nhưng nhấp nháy liên tục. ấn nút open ko dc. đầu ko chạy. có bác nào có cách giúp em
10. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
11. Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nhấp theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .
12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá dc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm kính