



đầu dvd midi 188A - các bác giúp em với. cái đầu em mới nhận nguồn đủ. bắt lên có hiển thị close nhưng nhấp nháy liên tục. ấn nút open ko đc. đầu ko chạy. có bác nào có cách giúp em | 1

Loại thiết bị (Model): đầu dvd midi 188A

Hiện tượng: các bác giúp em với. cái đầu em mới nhận nguồn đủ. bắt lên có hiển thị close nhưng nhấp nháy liên tục. ấn nút open ko đc. đầu ko chạy. có bác nào có cách giúp em

hepl

— [●] [●] —

nguyen van trinh (trinhtb90)- 2 / 4 / 2015

nap lai rom ban nhé

Dương Trung Thành (091008320)- 5 / 4 / 2015

mình trả lời hộ Q16 ở Tivi LG

Trịnh Hạ Đem (trinhhadem)- 6 / 4 / 2015

mấy cái đầu này nếu chép lại nhớ mà ko được thì báo khách thay bo còn ko thì trả khách , bây giờ rất ít người cày cuốc món này lắm , ngời cày nó 1 ngày thì làm việc khác hay hơn

vi van tuan (tuanhoilcbm)- 2 / 4 / 2015

Anh có thể nhờ bỏ Q16 máy chạy bình thường

bùi đức long (buiduclong)- 4 / 4 / 2015

ban vi van tuan oi cho mình hỏi con Q16 là con nào

bùi đức long (buiduclong)- 7 / 4 / 2015

cám ơn các bác đã góp ý. em hoàn trả khách rùi. sơ ghen lắm

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

đầu dvd midi 188A - các bác giúp em với. cái đầu em mới nhận
nguồn đủ. bất lên có hiển thị close nhưng nhấn nháy liên tục. ấn nút

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

TRẦN HOÀI THƯƠNG (HOAITHUONG720) - 17 / 4 / 2015

lỗi ic bảo mật

Các bài viết tương tự:

- [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [bếp từ loại 2 cuộn dây,,bếp này có 2 cuộn dây có mô tơ bơm nước để khi đang ăn nước cạn thì ấn nút bơm thêm nước vào ăn,,2 cuộn dây dc 1 rơ le 12vol điều khiển - lúc đầu chết công suất,,kể tra thay thế giờ nguồn ko lên,,ktra BA xung hỏng? thứ cấp ra 3 điện áp \(5 vol cpu,12vol rơ le,12vol mô tơ hút](#)
- [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo ẩm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [dau dia QISHENG DVD 9999 - dau k za duoc dia bam open tren man hinh bao open nhưng k za dia roi tu dong bao close mot luc sau man hinh tu tat](#)
- [main g31 foxcom - main test card thi den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhay sau khi he so hexa nhay qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngưng nhap nhay va sang lien tục](#)
- [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tộ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến](#)



LINH KIỆN THẢO MÁY .COM

- đầu dvd midi 188A - các bác giúp em với. cái đầu em mới nhận nguồn đủ. bắt lên có hiển thị close nhưng nhấp nháy liên tục. ấn nút 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giật được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện. chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
8. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi. mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc
 9. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
 10. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nhấp bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
 11. samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhay lien tục .do nguon cap cho tieng va sulì thi thay nguon nhap nhay lien tục .da thay thu on ap 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.sulì nho va ma tran cung thaythu rui khong duoc
 12. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem mờ đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguần 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ