



đầu dvd midi cali468 - lúc thì nhận đĩa vcd mp3 lúc thì ko nhận còn đĩa dvd và đĩa karaoke thì cứ chạy một lúc thì bị đứng hình khiến ko được phải tắt nguồn khởi động lại mới được | 1

Loại thiết bị (Model): đầu dvd midi cali468

Hiện tượng: lúc thì nhận đĩa vcd mp3 lúc thì ko nhận còn đĩa dvd và đĩa karaoke thì cứ chạy một lúc thì bị đứng hình khiến ko được phải tắt nguồn khởi động lại mới được

Nhờ mọi người trong diễn đàn giúp đỡ

— [] [] [] —

dangnhattin (dangnhattin) - 9 / 6 / 2016

xem kĩ 2 con Q 8050,8550.....và moto quay đĩa

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Bui Manh Vu (manhvulam) - 9 / 6 / 2016

xin chào các bạn mình đang sửa bộ lưu điện cho cửa quán MARSTECH model S800 bị sét đánh mấy con đèn bị đánh thủng ko có số hiệu nên mình ko biết số hiệu là gì có ai biết giúp mình với

Các bài viết tương tự:

1. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic., +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



đầu dvd midi cali468 - lúc thì nhận đĩa vcd mp3 lúc thì ko nhận còn đĩa dvd và đĩa karaoke thì cứ chạy một lúc thì bị đứng hình khiến ko vol,các tầng khuyeh đại thúc, đēm, trở tu tốt (lao nguồn, ổn áp và công suất đi liēn),,tháo đưōng 52 vol thì rơ le lại đōng cấp vào lại ko đōng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đōng(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,,kiēm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đưōng về 52vol còn 1 đưōng vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chēnh lēch thế,,,

2. đầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗi 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rôm này nạp ko đung, vì dot trước nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đung mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.
3. Đầu DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. (cắm nguồn khác thì bình thường)
4. đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quắc. thỉnh thoảng bật lại lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định
5. đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dật, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra. lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa. nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc. cho đĩa vào nó báo không có đĩa.
6. đầu dvd Family - lúc đầu ra vào đĩa k đc, e thay bộ cơ mới. Sau khi thay thì ra vào ngon lành nhưng lại k đọc đĩa, e nghĩ do hỏng mắt nên thay luôn khay mắt. Nhưng vẫn k đc, lúc cho đĩa vào mô tơ nâng đĩa chỉ quay 1,2 vòng xong máy báo NO DISK
7. đầu dvd tàu calindax - chạy đĩa hát dc 1 bài tự động reset load lại đĩa hiện no disc lúc mất hiển thị led lại load lại chạy, hát dc 1 bài lại bị dật vệ sinh vì các đường truyền vẫn báo đèn nguồn xanh keyy đĩa
8. Đầu dvd xe tải. - Đợt trước làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tổng đã chạy tốt. Chieu nax khách đến lấy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko kéo đĩa vào ko nhận lệnh .huhu chán wá
9. IBM T40 - Hiện tượng là khi khởi động thì quạt gió chạy được 1 lúc thì ngừng hẳn. Máy hoạt động được 1 lúc quạt gió không quay dẫn đến máy tự động tắt nguồn, sau đó em bấm khởi động lại không được và phải rút sạc ra cắm lại mới khởi động được. Mong các bác giúp đỡ em với.
10. Panasonic 21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1 cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chēm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
11. SAMSUNG GT S5620 - * Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chòn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được. kể cả lúc ghi âm không vào. tháo ra kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào. khi ép mạnh vào thì được, nhưng một lúc lại không được.



đầu dvd midi cali468 - lúc thì nhận đĩa vcd mp3 lúc thì ko nhận còn đĩa dvd và đĩa karaoke thì cứ chạy một lúc thì bị đứng hình khiến ko

12. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máy đèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại tivi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo