



đầu dvd SHHO -MIDI-1103 karaoke - nguồn vẫn bình thường nhưng mạch vi xử lý và led lúc làm việc lúc ko?e phải cắm phích 1 vài lần rút Câu 14209 của bạn đỗ đình hân - đã có (2) trả lời & góp ý Pa cắm vào để tạo xung tóe điện thì máy mới làm việc,, | 1

Loại thiết bị (Model): đầu dvd SHHO -MIDI-1103 karaoke

Hiện tượng: nguồn vẫn bình thường nhưng mạch vi xử lý và led lúc làm việc lúc ko?e phải cắm phích 1 vài lần rút ra cắm vào để tạo xung tóe điện thì máy mới làm việc,,

xin nhờ anh em có kinh nghiệm giúp đỡ

— ● ● ● —

dangnhattin (dangnhattin)- 6 / 2 / 2016

gõ ic nhớ ra,,vệ sinh chân rùi gắn lại...

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIC MSUNG
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 6 / 2 / 2016

cảm ơn bạn
mình sẽ làm thử

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vế\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j.,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chêt công suất đứt fuse,,rơ le](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



đầu dvd SHHO -MIDI-1103 karaoke - nguồn vẫn bình thường nhưng mạch vi xử lý và led lúc làm việc lúc ko?e phải cắm phích 1 vài lần rút ko đóng,,thay cũng đúng loại ~~cảm biến~~ và công suất,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse

2. âm ly k lên nguồn - em mở máy ra ktra thì có hiện tg sò B688 và D 718 cháy,ktra thì đúng cháy thật.kiểm tra bo công suất thì e thấy có 1 đoạn mạch bị đứt ở đường chân C của sò B688 (e nghi là do thợ trước ngta tháo ra) e thay 2 con sò vào thì vẫn k có hiện tượng j.e tưởng đứt đoạn mạch nên e hàn lại thì ở chân của sò B688 tóe lửa.ae cho mình ý kiến a
3. asus x54h - luc lên nguồn lúc không,3 lần,lần 1 do cúp điện,lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin,lần 3 cung như lần 2.hiện tượng máy ko lên nguồn ko co tin hiệu gì.cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường.lưu ý,luc bị như vậy mình đem di bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo,trả về,tam goi hết thuốc chữa, máy của mình mua o dai loan,ở vn có ít.
4. đầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗ 1 cục hixhix, lúc đầu khach đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko dc nghi anh nạp rôm này nap ko đúng, vì dot truoc nap con daling về chạy ko dc lắp con bên máy đang chạy qua thì dc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy dc, nhưng phím sai hệ ko bấm dc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.
5. lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cảm vào máy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa dc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh
6. main asus - kích nguồn lúc thi len liên, lúc thi chạy lo do ruj bi treo, lúc thi len duoc vai phut k lam j het cung tu treo lun, co khi khoi dong ca chuc lan moi len dc, e da thay nguồn ktra o cung, ktra ram nhung k hu j het
7. Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phut đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cảm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.
8. may giat lg cua ngang - cảm điện các đèn bao nháp nhay mơ mơ fai cảm di cảm lai moi dc minh đa thay thach anh các tu loc ic 7805 di ot rồi fai khô ma vẫn vây la khi bi mat dien fai rut ra va cảm nháp nhay phich cảm moi lên nguồn
9. monitor LCD AOC model :TFT17W80 - Cảm điện vào khoảng 30s mới lên đèn nguồn.nhưng khi rút điện ra khoảng 15 đến 30' cảm điện lại thì không lên.phải rút ra cảm lại nhiều lần mới lên.ko biết có phải tại nguồn bị sụt ko.
10. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đèn bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chém tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
11. SAMSUNG GT S5620 - * Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chòn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được.kể cả lúc ghi âm không vào.tháo ra kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào.khi ép mạnh vào thì được,nhưng



đầu dvd SHHO -MIDI-1103 karaoke - nguồn vẫn bình thường nhưng mạch vi xử lý và led lúc làm việc lúc ko?e phải cắm phích 1 vài lần rút một lúc lại không được. ra cắm vào để tao xung tóe điện thì máy mới làm việc,, | 3

12. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với a.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy a.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lai nhem mầu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhịp , ngắt luân nguần 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp a