

Câu 13737 của bạn nguyensexuathai - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): dau evd

Hiện tượng: mat dien nguon xung 12v ,-12v ,5v

moi nguoi tren dien dan chia se , giup do minh voi , cam on moi nguoi nhieu

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

pham quoc cuong (cuongpisico) - 7 / 12 / 2015

Đầu DVD thường thì có mấy nguồn này $\pm 12v$, $+5v$, nếu mất hết thì gần như mất hết thứ cấp luôn. nếu sơ cấp tốt thì bạn k.tra các diod nắn cho các nguồn này, k.tra thay thử transistor quang hồi tiếp ấy. Đồi lời cùng bạn

Các bài viết tương tự:

- [dapad .. evd 117 - bo nguon kon sog . du djen ap . fan den k sag . dan cơ k nhuc nhic j ca .](#)
- [DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua 1tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mắt khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phím bị liệt mình đã hàn lại ic mặt đã chạy an phím có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rùi thui . Mình đã kiểm](#)

[tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ](#)

3. [dau evd FLV - khong nhan dia](#)
4. [dau k+ mode 1400.ves1.0 - dau k+ mat nguon.cac nguon day du](#)
5. [dau printons evd 298 - bi mat mau chi con hinh trang den](#)
6. [dau vtc HD02 - hư ic nguồn,thay nguồn tootr rồi 3,3v, 12v đủ,đèn quắc trên mặt quay tròn mãi không lên được số,không có tín hiệu gì trên màn](#)
7. [đieu hoa Fujisu noi dia inverter - dau lanh chay binh thuong.cap nguon ra dau nong nhung dau nong ko chay.sau vai phut thi bao loi chop den xanh tren dau lanh.sau do ko co nguon ra dau nong nua](#)
8. [Đầu đĩa evd - 488 - Chạy được 20 phút bảo lỗi: tự mở đóng đĩa, ấn nút mở đĩa ra tự thu vào, máy tự nhảy bài hát.](#)
9. [đầu thu KTS AVG - gim dien, den nguon co bao, lcd o dau cung co bao, nhung dau khong boot, man hinh tivi ko co tin hieu j. tat ca cac ket noi da tot](#)
10. [Mình có chiếc đầu đĩa DVD Sumo, ký hiệu EVD-9288 - Khi bật nguồn, không thấy đèn báo sáng, nhưng đĩa vẫn quay tít nhưng giá đỡ mất đọc rất rung, bấm open đĩa không ra, tắt đi bật lại thì không hoạt động gì nữa. Kiểm tra nguồn thứ cấp vẫn có đầy đủ điện áp ra +12, -12 và +5v](#)
11. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa xong nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
12. [tivi TCL MS08FP - chập mofet,hư ic nguồn.Đã cấy bo đa năng điện áp ra có 12v và 66v Vled khi bấm lệnh mở nguồn các mức điện áp đều có điện áp 12v tụt còn gần 10v và vled tăng lên 77v.máy không có hình và không có tiếng](#)