

Câu 14373 của bạn pham ngọc my - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): đầu karaoke arirang 3600 deluxe

Hiện tượng: không đọc đĩa

nờ mọi người tư vấn giúp loại ổ đĩa nào trên thị trường hiện nay thay thế được đầu đang dùng ổ dvd-rom drive. cảm ơn mọi người.

— — ☐ ● ☐ ● ☐ — —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Uy Lưc Trần (uyluctran) - 28 / 3 / 2016

Ổ DVD chạy cổng ATA là được, miễn là ổ chạy tốt bạn ơi!

Các bài viết tương tự:

1. [arirang 909a - đĩa dvd đọc bình thường, đĩa karaoke 5s chỉ hiện chữ cdrom trên màn hình ko bấm phím nào dc phải tắt nguồn mở lại](#)
2. [California MP138 - Mọi người ơi giúp cháu với hiện tại con đầu đĩa của cháu nó không nhận đĩa cháu thử ở ngoài không cho đĩa thì mất có tia , còn cho đĩa vào thì mất tia . Cháu đã kt các điện áp 5v ,3,3v ,1,8v ok cháu đã thay thử mất vẫn k dc](#)
3. [DVD karaoke 5 số - thay mất xong chạy khe đọc đĩa ra ngoài ko đọc dc](#)
4. [Đầu arirang 36K - chỉ đọc được VCD, không đọc được DVD](#)
5. [đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dất, không quay. lúc open thì](#)

nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.

6. đầu dvd Family - lúc đầu ra vào đĩa k đc,e thay bộ cơ mới.Sau khi thay thì ra vào ngon lành nhưng lại k đọc đĩa,e nghĩ do hỏng mắt nên thay luôn khay mắt.Nhưng vẫn k đc,lúc cho đĩa vào mô tơ nâng đĩa chỉ quay 1,2 vòng xong máy báo NO DISC
7. đầu dvd midi cali468 - lúc thì nhận đĩa vcd mp3 lúc thì ko nhận còn đĩa dvd và đĩa karaoke thì cứ chạy một lúc thì bị đứng hình khiến ko được phải tắt nguồn khởi động lại mới được
8. Đầu DVD ô tô mosfet 50x4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sạc điện thoại.sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn đc mà k đọc đĩa.moto quay đĩa k quay.mắt k phát laser,kiểm tra nguồn 5v,1.2v,3,3v vẫn đủ ạ.mọi chức năng chuyển mạch vẫn tốt.radio vẫn tốt.giờ k chạy đĩa,usb,thẻ k đọc đc nữa,máy chạy chíp SPHE8202S
9. Đầu dvd xe tải. - Đợt trước làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tổng đã chạy tốt. Chêu nax khách đến lấy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko kéo đĩa vào ko nhận lệnh .huhu chán wá
10. đầu karaoke 6số califolia - không đọc được lấy đĩa ra cũng bị kẹt, khi tháo vỏ để lấy đĩa ra bấm không mở cửa
11. karaoke arirang 3600 deluxe - có nguồn nhưng đèn 5 số ko hiện thị. các đèn led ở các nút chỉnh đều sáng. nhưng ko điều khiển được và hình ảnh không xuất ra tivi được
12. Mình có chiếc đầu đĩa DVD Sumo, ký hiệu EVD-9288 - Khi bật nguồn, không thấy đèn báo sáng, nhưng đĩa vẫn quay tí nhưng giá đỡ mắt đọc rất rung, bấm open đĩa không ra, tắt đi bật lại thì không hoạt động gì nữa. Kiểm tra nguồn thứ cấp vẫn có đầy đủ điện áp ra +12, -12 và +5v