

Câu 11045 của bạn nongngochung - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Đầu karaoke VITEK VK 350

Hiện tượng: Tiếng chấp chòn

Chào các anh chị. em đang nhận cái đầu đĩa VITEK VK350 bị bệnh tiếng ra rất nhỏ. nhưng có lúc lại kêu to bình thường. em đang nghĩ nó bị ở mạch mute nhưng ko biết nó nằm ở con đèn nào. ic 4558 thì hàng một loạt cũng chẳng biết con nào nữa. vậy có anh chị nào biết mạch này hoặc do nguyên nhân nào nữa giúp em với. em cảm ơn các anh chị trước

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

quachthiphuong (thuphuongtoan@gmail.com) - 22 / 10 / 2014

mọi kenh bạn phai do 1 con 4558 kd ban kiểm tra xem bị ở kenh nao hay bị cả các kenh ,nguồn -12v cấp cho koi tiếng ,luan tu ic ra ban nhe

Các bài viết tương tự:

1. [ASUS P5GL-TMX/S - Chấp DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chấp. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chấp. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chấp. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chấp. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
2. [Đầu đĩa Arirang3600 - đọc được đĩa , có tiếng nhưng không hiện thi chu karaoke](#)
3. [Đầu đĩa VITEK VK250 - Đang chọn bài thì hiện dòng chữ này SECURE ERROR](#)

4. [Đầu đĩa vitek VTB VK300 - không chạy đĩa](#)
5. [đầu karaoke ariang 36l - chào các anh chị em trên diễn đàn,em là thành viên moi mong moi ng chỉ giáo chút kinh nghiệm,e có cái ariang khi chạy đĩa midi thì mỗi khi qua bài kế tiếp nghe có tiếng sôi xịch xịch nhẹ.](#)
6. [may giặt AQUA,AQW-U700Z1T - bắt nguồn nhấn chọn các chế độ giặt ,rũ,vắt vẫn được ,khi nhấn start thì motor chỉ nhích nhẹ kèm theo tiếng títt ,vắt cũng vậy chỉ 3 kéo xa song là như vậy cứ lặp đi lặp lại nếu nhấn nút chọn chương trình thì lỗi ngay cứ kêu tạch tạch liên tục](#)
7. [RÁP AMPLI KARAOKE - NGHE NHẠC THÌ TỐT NHƯNG HÁT KARAOKE THÌ NẶNG TIẾNG KHÔNG ĐƯỢC BÉN](#)
8. [tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bụp bụp nhỏ](#)
9. [tivi samsung model2832 21in - tiếng chấp chòn lúc có lúc không...mỗi lần mất tiếng ấn công tắc mở nguồn lại có tiếng...](#)
10. [mình có MÁY toshiba satellitea100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN tácH RIÊNG](#)
11. [Toshiba a8460sv - Chọn giặt thì bình thường. Chọn vắt thì cứ kéo xả k vắt được 1 lúc thì báo lỗi hàng đèn chọn chức năng và đèn 23L e đã thay phao và kiểm tra công tắc của bt. Mong m.n giúp đỡ . E cảm ơn](#)
12. [tu dong sanaky, 1ngan dong 1 ngan mat .tu 350 lit - loc bi ket ko chay.loc su dung gas 134a](#)