



đầu kỹ thuật số DIGITAL T3 - tinh hình là mất tiếng hiệu video, ko có hình. nhờ mọi người giúp e vs. | 1

Câu 10632 của bạn Boy Ngok - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): đầu kỹ thuật số DIGITAL T3

Hiện tượng: tinh hình là mất tiếng hiệu video, ko có hình. nhờ mọi người giúp e vs.

xin cảm ơn m.n

— [👍] [👍] —

Dương Trung Thành (091008320)- 6 / 9 / 2014

Đầu KTS nói Model là chưa Đủ . vì cứ thử xem con VTC D901 tàu hoặc F901 tàu . nó thật ra là chỉ giống tên và vỏ . lõi nhiều kiểu khác hoàn toàn

Dương Trung Thành (091008320)- 6 / 9 / 2014

IC tổng là gì . ta lần ngược từ ngõ video về . qua đèn , trở . Diốt nào thì kiểm tra . về tận chân tổng mà ko có video thì thay tổng

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 6 / 9 / 2014

hix bi tổng rồi bác Dương Trung Thành ạ, đầu này bây giờ ta ít dùng rồi toàn bắt cáp, thay tổng mắc ng ta ko thay nữa bác ah

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 6 / 9 / 2014

cảm ơn bác nhiều nha

Dương Trung Thành (091008320)- 7 / 9 / 2014

tổng cũ đây mà . mình chưa bao giờ mua nguồn , IC , của đầu KTS cả chỉ mua mỗi ic nguồn và khiển thôi . mọi thứ khác vặt vãi ra hết . chứ thay ic mới cao giá ko ai nghe đâu

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
 Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
 tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Boy Ngok (boyngok92bmt2) - 7 / 9 / 2014

nhưng m mới vào nghề hành trang còn ít đâu có để rá xác ra thay đầu bác

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,, +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt, \(bo nguồn, ổn áp và công suất đi liền\),,, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng \(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,, ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
3. [có bác nào có đầu CD kỷ niệm em 1 cái - giờ thích nghe bằng CD](#)
4. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,, khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,, mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,, em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt này \(quạt hơi nước\) cảm nguồn bấm nút chức năng số \(tốc độ\), hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,, nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
5. [đầu Ariang AR-36K - hehe hôm nay tậu dc 1 e Ariang AR-36K hư nguồn mất mất, thay thử mất hd65 thì chỉ đọc dc VCD thôi, mọi người cho m hỏi đầu Ariang AR-36K này chạy mất gì vậy, cảm ơn mọi người.](#)
6. [Đầu DVD-LG-DV8621P - Mất tín hiệu hình Video hoàn toàn. Tín hiệu tiếng audio vẫn có](#)

đầu kỹ thuật số DIGITAL T3 - tinh hình là mất tiếng hiệu video, ko có hình. nhờ mọi người giúp e vs. | 3

bình thường. Chuyển sang cổng Component Video thì tín hiệu hình có nhưng nét và nhòe nhoẹt, trôi hình.

7. đầu kỹ thuật số call tech dvb usb,,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,,giờ ko load dc kênh nữa,,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác
8. Đầu kỹ thuật số. - Về phân sóng đột trước châu hợi. Cháu cam ơn mấy bác, anh , chị nhj. Va cho cháu hoi Như mặt định về ban đầu thì mặt khẩu là bao nhj vậy.
9. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
10. máy giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
11. Máy giặt panasonic F80A1 _GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa
12. thông báo - một số mục hỏi,cần giúp đỡ, nếu đã qua mấy ngày mà chưa thấy sự trợ giúp của các bạn, mà người đăng vẫn chưa sửa được,thì mọi người hãy copy đăng lại lên đầu trang ,để mọi người thấy được và quan tâm hơn