



Câu 5165 của bạn pham thi lan - đã có (11) trả lời & góp ý.

dau thu ky thuat so thanh thanh
tình trạng thu cac chuong trinh tot co hinh ro net nhung mat tieng

xin tro giup cua anh em .xin cam on nhieu

—— ☹ ☹ ——

pham thi lan (phamthilan)- 17 / 11 / 2012

ic tieng chay 2 con con 4558 nguồn 12v không dùng nguồn -12v .cac dong dau kts thuong
dùng 2con đèn ghim nhưng đầu này không có chắc là lỗi rom rồi ?
xin caothu chỉ giao ,thank

baac jisung (baac jisung)- 17 / 11 / 2012

tìm chân 5 của 4558 đo vôn có $=1/2$ vôn nguồn là ok

pham thi lan (phamthilan)- 17 / 11 / 2012

chân 5 là input mà làm sao bằng $1/2$ vôn nguồn được mình gỡ panh vào chân này vẫn kêu ra
loa mà .khò ic ra rồichấm lấy tín hiệu ra ampli vẫn không có tiếng mà nên mọi chẩn đoán là
lỗi rom !!!!!!!!!!!!!

vo hoang phuc (phucmobile26)- 18 / 11 / 2012

neu ban noi vay la mat dao dong tieng roi,,ah ban thu dao dong nhu vay la ok do..ban dung
tin hieu cua am ly do theo duong dao dong xem khu vuc nao co tieng khong,,neu khu vuc
nao co tieng rat nho thoi cung duoc,,neu ban da tim ra tinh hieu dao dong,,co the ban dung
them 1 con 4558 ban dau roi ben nhoai de khuech dai dao dong len,,minh tung lam vay doi
voi tivi lcd bi tieng nho,,minh dung 4558 khuech dai tin hieu dao dong len cao roi dua vao
phan cong suat tieng,,ok lun

vy hoang phu (vyhoangphu)- 18 / 11 / 2012

ban kiem tra may tu va dien tro tu ngo ra cua con ic giai ma den con 4558 xem coi co con
nao hong ko

pham thi lan (phamthilan)- 18 / 11 / 2012

bo tay roi phan cung coi nhu het phép mình đã đo đến chân ic cắt mạch chạm lấy tín hiệu
ra nhưng vẫn bị câm

baac jisung (baac jisung)- 18 / 11 / 2012

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

mang máy qua anh sửa cho

pham thi lan (phamthilan) - 19 / 11 / 2012

baac jisung o dau the

baac jisung (baac jisung) - 21 / 11 / 2012

anh ở sơ un hàn quốc cơ

phungdinhquy (108306) - 21 / 11 / 2012

A Paac sang hanquoc nhất tv cu buôn về VN ah??????

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

pham thi lan (phamthilan) - 21 / 11 / 2012

baac jisung sao lại (sợ ùn)

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ blustone - cảm điện kêu chuông bình thường đèn báo nguồn nháy chờ bấm phím,,,nhưng bấm on/off ko dc,,,kiểm tra các phím tốt đường mạch in tốt,,,cáp kết nối tốt,,áp 5v đủ,,,các đường cáp AD,5V,DIO,CLK,STB GND,,mạch dùng trở dán chủ yếu kiểm tra trở tốt,,,khoảng 1 phút sau báo lỗi E8 kèm chuông,,,,](#)
2. [chào các bác.e có nhận 1con đầu kts nhãn hiệu sonicson chắc của trung quốc. - nguồn vẫn tốt.nhưng trên mặt chỉ báo đèn đỏ chứ k hiện số.e đang ngi chết rôm.ace trên diện đàn ai có rôm e này cho e xin với](#)
3. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy](#)

được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)

4. có bác nào có đầu CD kỷ niệm em 1 cái - giờ thích nghe băng CD
5. điều hòa Fujitsu nơi địa inverter - đầu lạnh chạy bình thường.cấp nguồn ra đầu nóng nhưng đầu nóng ko chạy.sau vài phút thì báo lỗi chop đen xanh trên đầu lạnh.sau đó ko có nguồn ra đầu nóng nữa
6. đầu kỹ thuật số call tech dvb usb,,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,,giờ ko load dc kênh nữa,,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác
7. Đầu kỹ thuật số. - Về phân sóng đột trước châu hỏj. Cháu cảm ơn mấy bác, anh , chị nhj. Và cho cháu hỏi Như mặt định về ban đầu thì mặt khẩu là bao nhj vậy.
8. lò vi sóng sharp mode R-G288VN-S - máy bật lên có tiếng còi bíp liên tục, mặt hiển thì nháy đèn báo số 1 và số 8. kiểm tra các chức năng cảm ứng vẫn tốt vì khi bấm giữ 1 nút thì mất còi báo. máy không chạy . Đã kiểm tra biến áp và các cầu chì vẫn tốt. tụ cao áp vẫn tốt. các chuyển mạch cửa vẫn ok.
9. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
10. Máy giặt samsung inverter cửa ngang - Bật nguồn máy chạy giặt.xả rất ok đến chương trình vắt thì chạy đc nửa chương trình rồi lại nhảy lên chạy lại chương trình vắt
11. tivi lg 17 - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo các bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo
12. tivi TCL model kg nhớ rỏ tại gặp quá""tạj lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đạj.e thấy IC giao động 1506 và sơi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm