

Câu 6779 của bạn Vũ đức kính - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): dell corei3 4030

Hiện tượng: luc len luc khong

anh chi em giup em xem loi nay la cai gi

— [●] [●] —

vu duy hanh (duyhanhdt) - 22 / 4 / 2013

ban thử dùng máy sấy khô nóng chip mên lên rụ để nguội xem có dc ko
minh gặp mấy em ntn rùi ok cả

liemnv (liemnv) - 30 / 7 / 2013

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Bạn qua mình đóng lại chipset thử xem sao

Bệnh viện laptop komfix

Chuyên sửa chữa & đào tạo KTV

Đ/c: Ngọc lâm- Long biên- Hà nội Số 28g-ngõ 105 Láng hạ

L/h: Mr Liêm 01688.089.828 Mr Hoài 0966960115 Máy bàn 0462.921.278

Các bài viết tương tự:

1. [asus x54h - luc len nguồn lúc không,3 lần,lần 1 do cúp điện,lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin,lần 3 cung như lần 2.hiện tượng máy ko lên nguồn ko co tin hiệu gì.cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường.lưu ý,lúc bị như vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo,trả về,tam gọi hết thuốc chữa, máy của mình mua ở dai loan,ở vn có ít.](#)
2. [c3003i may gap - may luc chay luc khong len nhap nhang luc len luc khong.xac qua dem la co hien tuong tren mong cac bac giup em voi](#)
3. [CRT viewsonic E72f+ - Màn hình cắm nguồn vào thì nổ cái tách lúc có nguồn lúc không \(lúc có nguồn thì tắt nút nguồn không được-không lên hình\)](#)
4. [LCD Samsung 740NW - Lúc chạy lúc không. lúc không chạy thì đèn nguồn vẫn sáng, công tác nguồn nhấn không có tác dụng. lúc chạy được thì bật tắt bình thường](#)
5. [maim asus - kích nguồn lúc thì len lien, lúc thì chạy lo do ruy bị treo, lúc thì len duoc vai phut k lam j het cung tu treo lun, co khi khoi dong ca chuc lan moi len dc, e da thay nguồn ktra o cung, ktr ram nhung k hu j het](#)
6. [MAIN MSI G31TM-P21 - Có lúc bật chạy ngay, dùng bình thường có khi cả ngày không sao, có lúc được chạy 5-10 phút tối màn, treo NUMLOCK, quạt vẫn quay. Có lúc bật chớp sáng logo nhà SX rồi treo NUMLOCK luôn, có lúc bật không lên gì.](#)
7. [Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tách tách... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tách tách nữa!](#)
8. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
9. [phân phối laptop HP : 0904677396 - Laptop ngang Corei3 HP vip 6930p VGA rời 1GB USA](#)
10. [SAMSUNG GT S5620 - * Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chòn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được.kể cả lúc ghi âm không vào.tháo ra kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào.khi ép mạnh vào thì được,nhưng một lúc lại không được.](#)
11. [Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem mầu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luôn nguồn 12v.Mong máy bác , anh chị giúp ạ](#)
12. [Tivi LCD LC-32A39Y - Luc len luc ko,mat nguồn cap len panel,luc co luc kk](#)