

dell inspiron 15 3000 series - cắm adapter vào đèn adapter nháy liên tục ko bật nguồn được các anh chỉ giúp em cái | 1
Câu 16779 của bạn lời trung bình - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): dell inspiron 15 3000 series

Hiện tượng: cắm adapter vào đèn adapter nháy liên tục ko bật nguồn được các anh chỉ giúp em cái

xin được giúp đỡ

— ☺ ☹ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO Ele MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

đình hữu tạo (taotung) - 7 / 12 / 2018

bạn thử rút adapte ra xem nguồn có ổn định không? nếu nguồn chập chờn thì sửa phần nguồn ... nguyên tắc là một bộ nguồn xung.. chúc thành công

Các bài viết tương tự:

1. [Asus k43e - Để pin bật nguồn k lên. dùng adapter trực tiếp thì lên. Lắp pin và dùng adapter vẫn lên nhưng k có đèn báo pin. E nghi là hư pin phải k các bác. Cảm ơn các bác nhiều](#)
2. [Bếp hồng ngoại, kangaroo, 389i - Cắm nguồn đèn nguồn nhấp nháy và quạt quay liên tục không dừng, đèn hiển thị không hiện, các nút cảm ứng không bấm được, các bác nào từng gặp hay làm qua rồi xin giúp mình 1 tay, Thanks rất nhiều](#)
3. [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm](#)

dell inspiron 15 3000 series - cắm adapter vào đèn adapter nháy liên

tục ko bật nguồn được các anh chỉ giúp em cái | 2

tra cập số driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cập số ko sao (đã thay thử). thay số mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây a: <https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tách luôn số. Em đo điện áp tại chân G của số là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây a: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :

4. dell 7240 - reset liên tục đèn nút nguồn ko sáng, đèn báo sạc nhấp nháy liên tục màu vàng
5. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nhấp liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dùng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số)
6. laptop Samsung R 61 - Khi cắm sạc bật nút nguồn máy có chạy nhưng màn hình không hiển thị được hình ảnh (màn hình toàn sọc ngang ko nhìn thấy được hình ảnh). Khi không cắm sạc (dùng Pin) bật nút nguồn thì máy chạy bình thường lúc này cắm sạc vào thì ko sao cả.
7. may giat lg của ngang - cam điện các đèn báo nhấp nháy mơ mơ fai cắm đi cắm lại mọi dc mình đã thay thạch anh các tụ lọc ic 7805 di ot rồi fai khô ma vẫn vậy la khi bị mất điện fai rút ra va cắm nhấp nháy phích cắm mọi lên nguồn
8. Máy sam sung 29z57 - Máy hư số dòng em đã thay số c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư số ngay em thay bằng số c5144 thân to thì số không hư máy không chạy cao áp kêu tách tách. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c số bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo số nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
9. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm, nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
10. Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nhấp theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ số dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .
11. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy êm có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn a
12. samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay



dell inspiron 15 3000 series - cắm adapter vào đèn adapter nháy liên

tục ko bật nguồn được các anh chỉ giúp em cái | 3

[đèn vàng nháy liên tục .do nguồn cấp cho tiếng và suli thì thay nguồn nhập nháy liên tục .đã thay thu on ap 7630.thay thu cả nguồn 5day van vay.suli nhỏ và ma tran cũng thaythu rui không được](#)