

dell - thao den nguon ra kiem tra thick co tu kick 12v, khi gan den
vao thi co tieng keu rit rit, nhưng den ko len | 1

Câu 1991 của bạn binhthuong090909 - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): dell

Hiện tượng: thao den nguon ra kiem tra thick co tu kick 12v, khi gan den vao thi co tieng keu rit rit, nhưng den ko len

da kiem tra den ko hong , nghi la phu tai. kiem tra cac di ot dau ra ko hong tu cung ko , toi nghi ra bi ro dien tro nhưng ko biet lam the nao, su phu nao chi giup voi

— ● —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen thanh vu (thanhvu1983) - 21 / 7 / 2010

Anh cô lập tất cả các đầu ra (chỉ để lại đường hồi tiếp), gắn tải giả xem có áp ra đường B+ không.

Nếu có:

Hàn từng đường tải vào (đến khi có tiếng rít) để xác định đường nào phát ra tiếng rít (thường là cao áp).

Rồi từ đó có cách xử trí thích hợp.

Đôi lời góp ý cùng anh.

Các bài viết tương tự:

1. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech](#)

dell - tháo đèn nguồn ra kiểm tra thấy có tụ kick 12v, khi gắn đèn vào thì có tiếng kêu rít rít, nhưng đèn không lên | 2

dai LA 4440M] + [1 cái Board mạch kèm theo (khi mua con IC LA 4440M)] + [1 Tam tán nhiệt cho (con IC LA 4440M này) } -> cắm Mạch Amly này vào Loa của Điện thoại mình thì Máy thay có Tín hiệu Loa vào , nhưng [Loa của Mạch Amly này] không có kêu , phải nhờ Loa có sẵn của Điện thoại mình mới kêu được ; em có cung cấp Nguồn DC 12V vào Mạch Amly này nhưng Loa Amly vẫn không kêu ;

2. Amplifier yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)
3. Bếp tu podop - Bếp tu chạy sôi bình thường nhưng nó chu rít lại nhà lại rít liên tục khi nó rít xong đèn mo lại nhà lại rít chán thật
4. bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202
5. bếp từ SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thấy tiếng tách tách ở nồi.bếp không nhận nồi nhưng có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 sò vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở sò ban đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy
6. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv còn chế độ giặt và cấp nước(ko vật và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
7. máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống gioăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết
8. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tách tách. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
9. Samsung slim cs21a530fl - Khi nhận máy có 1 đường kẻ ngang mờ e tháo ic dọc thì vẫn thế nguồn đủ 120v 12v 5v 3v3 nghe vì có tiếng rít rít e tháo sò ngang đo chân b sò ngang cứ bị nhấp nháy từ 0 đến 2v ac e đo hz thì dao động từ 15k đến 18k dò về đo ngay chân ic vẫn thế
10. Tivi crt LG chạy IC 449780 - Màn hình chỉ có màu trắng, giặt liên tục kèm theo tiếng rít ở board đuôi. Có 1 linh kiện ký hiệu là SG904 có hồ quang bên trong. Khi chạm que đo vào G2 thì hồ quang này mất đi và màn hình hết giặt, tiếng rít cũng giảm.



dell - tháo đèn nguồn ra kiểm tra thick co tu kick 12v, khi gan đèn vào thì có tiếng kêu rit rit, nhưng đèn không lên | 3

11. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc, mình xả gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc, nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc, kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi, mong ae chỉ cách trị pan này
12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc , ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tằm kính