



dell vostro 1440 - màn hình máy bị nước vào sao khi say kho bat
nguồn có hiện tượng do hết màn hình cho em hỏi có cảnh nào khác
Câu 7965 của bạn Nguyễn Bá Thắng - đã có (4) trả lời & góp ý. phục được không ạ? | 1

Loại thiết bị (Model): dell vostro 1440

Hiện tượng: màn hình máy bị nước vào sao khi say kho bat nguồn có hiện tượng do hết màn hình cho em hỏi có cảnh nào khác phục được không ạ?

em đang học nên chưa biết nhiều

— — ☐ ● ☐ ● ☐ — —

liemnv (liemnv) - 30 / 7 / 2013

Bạn đã thử thay màn hình khác chưa?

mr.liem 01688.089.828

Quách Ngọc Hoàng (fixpclaptop) - 16 / 8 / 2013

Đỏ màn hình là hiện tượng rất cùi bắp. Cái này phải chia buồn cho bạn vì sẽ phải thay màn hình mới hoặc dùng tạm màn hình đó chứ không bao giờ khắc phục được trừ khi ở vấn đề Bo Cao áp

Nguyễn Bá Thắng (anhhaihonguyen@gmail.com) - 17 / 9 / 2013

em lap qua may khac man hjk van bt cac bac a loi nay la do dau a???????

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ta van bien (tatrungbien) - 1 / 10 / 2013



dell vostro 1440 - màn hình máy bị nước vào sao khi say kho bat

nguồn cơ hiện tượng do hết màn hình cho em hỏi cơ cảnh nào khác
bạn kiểm tra lại cáp màn hình nhé. ấn mạnh đầu nối cáp dưới main mình nghĩ là có sự thay
đổi đấy. phục được không ạ? | 2

Các bài viết tương tự:

1. [bác nào có ẻm này ko???? - la làng em tiếng cần quá](#)
2. [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô và bếp chạy.nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguồn 18 v và 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được](#)
3. [bếp từ midea MISV21DQ - bác chuyên ơi bác có sửa bếp từ ko giúp cháu với, hiện tượng là cắm điện vào đèn vắ báo và kêu tít 1 cái báo bình thường nhưng bật nút nguồn ko đc, cháu hàn kỹ lại bo bàn phím mà ko đc, đo điện trở dán ko đứt, cháu dùng máy khô khô nóng lên thì bấm bật nguồn bình thường, để nguội lại không bấm đc nữa hix](#)
4. [bếp từ SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngát và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở sơ bộ dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
5. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo ẩm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
6. [đến giờ em vẫn bó tay về bệnh lỗi E0 bếp hàn quốc,,,gặp 2 con mà vẫn bệnh đó - lỗi E0 mùa ẩm,,,sấy khô hết lỗi,,nhưng qua đêm sáng hôm sau lại bị muốn dùng lại phải sấy,,,loại bếp hàn quốc sản xuất,,,2 con em chữa đều bị như vậy](#)
7. [Kích điện 12V lên 220V của TQ \[TK-998 \] .Mạch lắp 30 sò sắt 2N3055 \[sò sò rất mờ ko biết có phải không \] - Chập B và C hết 28 con cả hai cánh nhôm \[mỗi cánh 14 con \]. Chỉ còn mỗi cánh 1 con sống nhưng khác số những con kia.](#)
8. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi người mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
9. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi người mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo](#)



dell vostro 1440 - màn hình máy bị nước vào sao khi say kho bat
nguồn có hiện tượng do hết màn hình cho em hỏi có cảnh nào khác
đường máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện
tượng trên. ~~phục được không ạ?~~

10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị
lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu
chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị
hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn
hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình
đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy
máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong
sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
11. noi com tiger modem tag-s18w - noi com em nhận nó bị hỏng vì mất điều khiển.co
nguồn 5v du.da thay thạch anh sát và thạch anh 400m nhưng ko được,cu say nong cho
con ic tong la lai chay binh thuong.de người lai ko chạy ko hiện thì đèn báo .các baac
nao đã làm qua pan nay xin chỉ giao boi a.các tu nguồn em đã thay hết rồi
12. mình có máy toshiba satellite a100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số
không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối
tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các
trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN tách RIÊNG