



dell700m - máy chạy tốt tắt nguồn không được ; rút điện ra , ngay mai
cam lai không lên hình máy báo 4tiếng bip | 1
Câu 3945 của bạn tran van phuc - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): dell700m

Hiện tượng: máy chạy tốt tắt nguồn không được ; rút điện ra , ngay mai
cam lai không lên hình máy báo 4tiếng bip

tìm tắt cả nguồn đều tốt, đèn trên máy hình đầy đủ tes. ram,cpu, màn hình đều tốt qua máy
khác cùng hiệu, cuối cùng không biết, hu rom bios không, hay là chip màn hình ; chịu thua
mua mainboard khác lắp vào thì chạy tốt

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn quý tuần quỳnh (cutuan13) - 11 / 3 / 2012

Bạn có update bios ko vậy? nếu update bios bị lỗi thì coi như thua rồi. Thay main rồi mà còn
hỏi nữa, bó tay ô này luôn

Các bài viết tương tự:

1. [bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhưng có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mạch.đã vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.đã thay cam biến ở số bàn dầu nấu](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

dell700m - máy chạy tốt tắt nguồn không được ; rút điện ra ,ngay mai
cam lai không lên hình máy báo 4tiếng bip | 2

được sau do khách mang về lại bị như vậy

2. lò vi sóng sharp mode R-G288VN-S - máy bật lên có tiếng còi bip liên tục, mặt hiển thị nháy đèn báo số 1 và số 8. kiểm tra các chức năng cảm ứng vẫn tốt vì khi bấm giữ 1 nút thì mất còi báo. máy không chạy . Đã kiểm tra biến áp và các cầu chì vẫn tốt. tu cao áp vẫn tốt. các chuyển mạch cửa vẫn ok.
3. man RCT sam sung 17KSBBR - mô máy chạy khoảng vài tiếng sau do bị mất ảnh chỉ còn màn sang xanh.tắt đi bật lại ngay thì không được ,nhưng để hôm sau bật lên thì lại chạy nhưng cũng chỉ được khoảng vài tiếng lại bị như vậy.máy chạy ic dao động SVT9118.
4. máy giặt panasonic không nhò mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại học quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được
5. máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt (giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nháy và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi
6. máy lạnh panasonic inverter - bật cb lên đèn đỏ chớp chớp,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chớp hoai luôn,, mọi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bip mà gió thì bấm báo bip bip bip bip 4 lần như vậy
7. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
8. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
9. monitor LCD AOC model :TFT17W80 - Cắm điện vào khoảng 30s mới lên đèn nguồn.nhưng khi rút điện ra khoảng 15 đến 30' cắm điện lại thì không lên.phải rút ra cắm lại nhiều lần mới lên.ko biết có phải tại nguồn bị sụt ko.
10. sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình
11. tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - máy đa dạng nguồn 3giây,tình trạng nguồn 110 tốt,nhưng khi nhấn nút kênh giao động chạy khoảng 2giây lại tắt,thay bất cứ một tụ nào bên thu cấp la máy chạy,nhưng khi rút điện ra để người máy lại bị tình trạng như cũ, ,đã thay hết máy tụ bên thu cấp và tụ o q cích dòng rồi mà



dell700m - máy chạy tốt tat nguồn không được ; rút điện ra ,ngay mai
cam lai không lên hình máy bao 4tiếng bip | 3

[van ko dc](#)

12. [tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi qutj va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt va loocf lai chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lai bi như cũ](#)