

Câu 4395 của bạn Hocnghetructuyen_Monitor LCD - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Đèn hình của Monitor LCD IBM 17 inch

Hiện tượng: Hình ảnh rất mờ và hơi loá.

- Thay thử đèn hình khác vào thì chạy OK => Chứng tỏ máy bị lỗi đèn hình.
- Nguyên nhân là do đèn hình bị mất điện áp 22V do mạch Switching trên đèn hình tạo ra, điện áp này được tạo ra bởi một mạch nắn bội áp, khi kiểm tra thì thấy hư một con đi ốt của mạch nắn bội áp nên mất 22V, điện áp 9V và -8V vẫn còn.
- Chỉ thay thế một đi ốt nhỏ đứng ở khu vực mạch Switching trên vỉ sau đèn hình là được.

— [●] [●] —

Bàn Phú Nghĩa (thanhnghia) - 25 / 8 / 2012

rất chuẩn
mình làm pan này rất nhiều rồi

Bàn Phú Nghĩa (thanhnghia) - 25 / 8 / 2012

rất chuẩn
mình làm pan này rất nhiều rồi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hoanglong (hoangdong) - 7 / 12 / 2013

bác bàn phú nghĩa cho em xin sdt dc ko ạ! vì e mới vào nghề nên còn gà lăm rất mong dc bác giúp đỡ

Các bài viết tương tự:

- [1. Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏj bo công suất âm ly này lúc đầu chết 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóg bỏ tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lạj. Đã thay hâu như gân hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũg rẻ nhug m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.](#)
- [2. Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiệt cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vào Lo Loa của Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vào , nhưng \[Loa của Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san của Dien thoai minh moi keu đuc ; em co cung cap Nguồn DC 12V vào Mach Amly nay nhưng Loa Amly vẫn ko keu ;](#)
- [3. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đỏi xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đêr, trở tụ tốt,\(bo nguôn ,ỏn áp và công suất đi liêr\),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thể,,](#)
- [4. Cục trâm AM 1200 - Mở lên thi thoảng có tiếng nổ lỏp bỏp.đã kiểm tra các tầng KD và thay thử các đèn kích.4558 vẫn ko đc.](#)
- [5. máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguôn không lên . mình đã kiểm tra nút ỏn vẫn tốt nguôn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [6. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ỏn là start và nút ỏn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguôn. rút điêr ra cắm lại thì lại có điêr và giặt được khoảng 5 đến7 phút lại mất điêr . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguôn](#)
- [7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguôn để khoảng 30s máy tự đợng kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lân giặt thứ 2 thì lại tự đợng kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoạc án tạm dùng sau đó bám lại thì lại haotj đợng bình thường](#)
- [8. Mở service monitor. - mình có đề nghị này: các thầy nên bổ sung phần mở service cho monitor như trong phần tivi vậy để cho các bạn tham khảo. Phần này, mình nghĩ chắc nhiều người cũng như mình rất cần phần này để trị mấy con monitor mà không phải trả lại cho khách.](#)
- [9. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đờng ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
- [10. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gập, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra](#)

nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh

11. tivi pananext, tổng la76931 7n, nguồn 5q0765rt - , máy không hoạt động .sau khi làm xong cho máy chạy tốt .anh sáng trắng và hiện đường hô, hình mờ.vặn nút green xuống hết cỡ vẫn vậy, vặn lên co thay đổi.đã làm mạch abl rồi ,no chạy đường 180v trên flayback bsc25_1010a đo chỉ được 120v
12. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt cuộn dao động tròn tròn hình trụ e thay cuộn của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào menu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm cuộn dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ