

Câu 8471 của bạn lưu phong bình - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị: dien thoai di dong , nokia , 1200

Hiện tượng: mat den man hinh

can giup

— [●] [●] —

nguyễn đình thuận (thuanhuong)- 28 / 8 / 2013

khong phai tho chuyen nghiep de den oan lam do,..

pham thi lan (phamthilan)- 28 / 8 / 2013

hi cái máy 1200 này mất đèn bàn phím thì màn hình cũng tối luôn

pham thi lan (phamthilan)- 28 / 8 / 2013

vào phần cài đặt xem có tắt đèn màn hình ko

Nguyen tien long (Hoanglong_media)- 28 / 8 / 2013

Đèn màn và đèn phím máy này là 1 mạch khép kín. sự cố một đèn là mất hết. Nên b phải ktra xem đèn phím và đèn màn hình xem tốt k.. Đã từng làm con này hư ic đèn

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ERICSSON SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trần Tuấn (dtdtrantuan)- 3 / 9 / 2013

Trước hết bạn dùng đồng hồ kiểm tra ngay chân màn hình xem đèn màn hình có sáng ko đã.nếu đèn ok thì kiểm tra ngay mên có bị đứt chân nào k .nếu bị đứt thì bạn lấy lưỡi lam cạo ở phân khoanh tròn màu đen ở dưới chân đó c rùi chám thiết vào rôi lấy dây đồng câu lên rùi test màn hình vào là ok

Các bài viết tương tự:

1. [Dien thoai - 1200](#)
2. [dien thoai di dong nokia 1650 - man hinh bi mo va chap chon](#)
3. [dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on](#)
4. [dien thoai nokia 1200 - cam sac pin vao hien chu khong sac duoc](#)
5. [Dien thoai nokia 520 - mo nguon thi nghe rung len nhung man hinh thi mat hien thi cung khong co den.anh em nao da gapbenh nay roi tu van cho minh voi minh mong su giup do cuo anh em nhieu.](#)
6. [Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic - Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic của em bị tắt nguồn mà khi em mở nguồn lại thì vừa hiện lên màn hình thì](#)
7. [Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic - Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic của em bị tắt nguồn mà khi em mở nguồn lại thì vừa hiện lên màn hình thì lại tắt nữa. mở lên không được](#)
8. [điện thoại Nokia 6110 trung quốc - điện thoại đang bình thường khi sạc pin xong , màn hình điện thoại hiện đang gấn tai phone nhưng thực ra là mình không gấn.Giờ muốn nghe nhạc loa ngoài ko đc.](#)
9. [man hinh fujshi - ban dau cam dien vao man hinh sang binh thuong sau 5 giay man hinh bi toi lai mat anh sang nhung dung den pin chieu vao man hinh van thay hinh anh](#)
10. [Nokia 6681 - E moi nhan e 6681 ko co den hinh va phim .e kiem tra thi mat ic den .ko biet no co bi cham ko ma bi thao ic den roi.con nay co so do cau ko may bac giup dum e voi.....!](#)
11. [thay ro le khi dong dong cao - 1 tu lanh bloc dang su dung ro le khi dong co 1 vao 2 ra nhung khi thay ro le khi dong chat ban dan thi dong co khong hoat dong duoc dong cao](#)
12. [yeu cau may anh em ben dien thoai di dong lich su 1 chut nha - yeu cau may anh em ben dien thoai di dong lich su 1 chut nha](#)