



điện thoại iPhone 4s 64G - Em có chiếc điện thoại iPhone 4s 64G bị mờ phần wifi.e có tham khảo 1 vài cách là tắt nguồn rồi sấy nhiệt

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

đc. | 1

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG

SANYO Samsung
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 12030 của bạn vu nhu quy - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): điện thoại iPhone 4s 64G

Hiện tượng: Em có chiếc điện thoại iPhone 4s 64G bị mờ phần wifi.e có tham khảo 1 vài cách là tắt nguồn rồi sấy nhiệt nóng nhất của máy sấy vào biểu tượng quả táo sau máy. thì lại đc nhưng đc mấy tiếng lại như cũ.e thử làm lại như lần trước nhưng ko đc.

các bác chia sẻ giúp em với, ca này phải xử lý như thế nào ak.e xin cảm ơn các bác

— ☐● ☐●☐ —

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô va bếp chạy.nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguôn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.khong đủ điện áp. chạm tay vào ic nguôn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đuong đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- điện thoại iPhone 4s 64G - Em có chiếc điện thoại iPhone 4s 64G bị mờ phần wifi.e có tham khảo 1 vài cách là tắt nguồn rồi sấy nhiệt nóng nhất của máy sấy vào biểu tượng quả táo sau máy. thì lại đc nhưng đc máy tiếng lại như cũ.e thử làm lại như lần trước nhưng ko đc. | 2
- đọc
 - bếp tu SUPOR TD0501AT - can nguồn đen bao sang an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nồi.bếp ko nhận nồi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 sò vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j ca.e thao ra thay có đau an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy đươc bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu đươc như nồi ở trên.da thay cam biến ở số bàn đầu nấu đươc sau đó khách mang về lại bị như vậy
 - điện thoại galaxy s2 hạn quốc shw m250s - em danh ròi s2 vô màn hình lcd ở trong, mô máy lên thì đen ngòm nhưng khi bắt đầu mô máy thì van có chuông rung và có 2 nút cam ung van sáng đen , lay máy khác gọi vào thì van có nhạc cho nhưng máy s2 ko có dòng tinh j, nghe thay nhạc cho khoảng 3den5 giây thì tu dòng mất tín hiệu. có ai biết về bệnh lay ko thì giúp em với hay để lại số điện thoại em sẽ gọi mong anh tu van giúp em với em xin cảm ơn
 - đến giờ em vẫn bó tay về bệnh lỗi E0 bếp hàn quốc,,,gấp 2 con mà vẫn bệnh đó - lỗi E0 mùa ẩm,,,sấy khô hết lỗi,,nhưng qua đêm sáng hôm sau lại bị muốn dùng lại phải sấy,,,loại bếp hàn quốc sản xuất,,,2 con em chữa đều bị như vậy
 - laptop-IBM (R52) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
 - laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
 - Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
 - man RCT sam sung 17KSBBR - mô máy chạy khoảng vài tiếng sau đó bị mất ảnh chỉ còn màn sáng xanh.tắt đi bắt lại ngay thì không đươc ,nhưng để hôm sau bắt lên thì lại chạy nhưng cũng chỉ đươc koang vài tiếng lại bị như vậy.máy chạy ic dao dòng SVT9118.
 - máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt đươc khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt đươc khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện đươc 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
 - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
 - tu lạnh panasonic - Ko làm lạnh đươc.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò



điện thoại iPhone 4s 64G - Em có chiếc điện thoại iPhone 4s 64G bị
mờ phần wifi. e có tham khảo 1 vài cách là tắt nguồn rồi sấy nhiệt
lạnh sò nóng điện trở vẫn bt. nhưng e đã thay timer xả đá hay h lạnh bt nhưng cơ điều
2 bên hông tủ rất nóng. pin lọc hơi ẩm. đầu về ko mát chạy được 1 tuần thì quạt và lọc
lai ko chạy. e đã chỉnh lại timer thì lọc chạy giật giật rồi quạt và lọc ko chạy. sau đó rút
điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt và lọc lại chạy bt. sau 6 ngày sau thì nó lại bị như
cũ