

Câu 5730 của bạn duongthelu - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): điện thoại nokia 1110i

Hiện tượng: mất loa ngoài

anh em nào đã từng gặp trường hợp này và làm thành công giúp với

— [●] [●] —

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vo hoang phuc (phucmobile26 )- 23 / 1 / 2013

ve sinh sach se tiep xua loa..thay ic chuong,,con ic mau den nho nam tren main board

### Các bài viết tương tự:

1. [am li 8 so - chạy bien the va hai ve batdien o loa nge tieng hut loa nhu dien ra ngoai loa](#)
2. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[ 1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[ 1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[ 1 Tam tan nhiet cho \( con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhung \[ Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhung Loa Amly van ko keu ;](#)
3. [điện thoại động - điện thoại di động, điện thoại smartphone và máy tính bảng có xét về](#)

phần cứng thì có gì khác nhau

4. điện thoại iPhone 4s 64G - Em có chiếc điện thoại iphone 4s 64G bị mờ phần wifi.e có tham khảo 1 vài cách là tắt nguồn rồi sấy nhiệt nóng nhất của máy sấy vào biểu tượng quả táo sau máy. thì lại đc nhưng đc mấy tiếng lại như cũ.e thử làm lại như lần trước nhưng ko đc.
5. Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic - Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic của em bị tắt nguồn mà khi em mở nguồn lại thì vừa hiện lên màn hình thì
6. Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic - Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic của em bị tắt nguồn mà khi em mở nguồn lại thì vừa hiện lên màn hình thì lại tắt nữa. mở lên không được
7. điện thoại Nokia 6110 trung quốc - điện thoại đang bình thường khi sạc pin xong , màn hình điện thoại hiện đang gắn tai phone nhưng thực ra là mình không gắn.Giờ muốn nghe nhạc loa ngoài ko đc.
8. loa - thường loa cháy m làm lại chạy hay bị rè mọi người có kinh nghiệm j giúp m với thường m mua cô loa ngoài chợ chứ ko quán.
9. Main Asus g31 p5kpl am-se - Mat 1 kênh am thanh. Cam loa 2.1 vào thị chỉ nghe loa bass và 1 loa c0n. Loa và dây AV đang tốt.
10. masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoài vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đứt mic cũng đã thay rồi
11. nokia 1110i - máy nạp pin nhanh đây, có cuộc gọi đến hoặc gọi đi thì báo hết pin tắt nguồn, mở nguồn lại thì vạch báo pin đầy
12. nokia 6230i - mất loa ngoài