

Câu 12306 của bạn tran nam - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): dien thoai nokia 1200

Hiện tượng: cam sac pin vao hien chu khong sac duoc

mong moi nguoi giup dum voi

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dienmobile66 (dienmobile66) - 26 / 3 / 2016

bạn thử đổi pin khác xem sao nha bạn . bạn không nên dùng pin BL-5CB cho dt 1200 nha. không được bạn đổi sang sạc khác thử xem rồi tín tiếp

Các bài viết tương tự:

1. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhung \[Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhung Loa Amly van ko keu ;](#)
2. [dien thoai di dong , nokia , 1200 - mat den man hinh](#)
3. [dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo](#)

may len thi den ngom nhung khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh j. nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on

4. dien thoai nokia model 1680c-2 - cam sac vao bao khong ho tro bo sac
5. Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic - Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic của em bị tắt nguồn mà khi em mở nguồn lại thì vừa hiện lên màn hình thì
6. Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic - Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic của em bị tắt nguồn mà khi em mở nguồn lại thì vừa hiện lên màn hình thì lại tắt nữa. mở lên không được
7. điện thoại Nokia 6110 trung quốc - điện thoại đang bình thường khi sạc pin xong , màn hình điện thoại hiện đang gấn tai phone nhưng thực ra là mình không gấn.Giờ muốn nghe nhạc loa ngoài ko đc.
8. laptop Ssamsung R 61 - Khi cắm sạc bật nút nguồn máy có chạy nhưng màn hình không hiển thị được hình ảnh (màn hình toàn sọc ngang ko nhìn thấy được hình ảnh).Khi không cắm sạc (dùng Pin) bật nút nguồn thì máy chạy bình thường lúc này cắm sạc vào thì ko sao cả.
9. lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối
10. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dung lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
11. nguồn480w của goldenfield - lo nguồn 5v cap trước mình làm xong cam vào lại lo tiếp kiểm tra diện áp ra 5v chuẩn khi cam vào máy có tai la no ngay tham chi co lan cam vào lo luôn co ai làm được xin giup do minh moi
12. nokia E7 - không nhận sạc pin cắm vào máy tính cũng thế không báo gì cả chân sạc tốt.