

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 11027 của bạn Phạm tuan linh - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Điện thoại.nokia 206

Hiện tượng: Đag dùng xuất hiện nhiều kẻ vạck .cô mjh xjm các khác pkuc.và neu tkay tkj gia bao nkjeu

Mog các bác jup .cam on

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [amly jaguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh banc o trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành nghề. hiện tượng cháy một vé công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khối công xuất .cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm tra nguồn đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tách các thánh nhận giúp đỡ . hiện công xuất chạy A1186 và c2837 vé cháy mình có thể thay bằng A1106 và D718 đc ko ạ các cao nhân có thể alo cho em sdt979751313 tư vấn giúp em nhé](#)
2. [bep hong ngoai - hiện tại bếp nhà mjh bị cháy 2bong halogen.mjh muon mua nhug k biet mua o dau ai bit chi voi.mình đag o phu yen](#)
3. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cộn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)

4. [điện thoại động – điện thoại di động, điện thoại smartphone và máy tính bảng có xét về phần cứng thì có gì khác nhau](#)
5. [điện thoại Nokia 6110 trung quốc – điện thoại đang bình thường khi sạc pin xong , màn hình điện thoại hiện đang gắn tại phone nhưng thực ra là mình không gắn.Giờ muốn nghe nhạc loa ngoài ko đc.](#)
6. [laptop-IBM \(R52\) – khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy, tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
7. [máy giặt electrolux EWF549 – máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
8. [Máy giặt sanyo f800tz1 – Trong quá trình giặt ,xa, vat máy kêu tit riu mat dien riu sau lại có điện , riu lại tiếp tục giặt tiếp, mjh đã kt dây van bt, mjh nghĩ là hỏng bo](#)
9. [Mình đang muốn học nge điện lạnh có pro nào kan nguoj phụ roj chuyên nghe thị pm mjh nka 0978323073. Xjn kam un – Mình đang muốn học nge điện lạnh có pro nào kan nguoj phụ roj chuyên nghe thị pm mjh nka 0978323073. Xjn kam un](#)
10. [samsung modelcs20h2 – mình mới nhận cái tivi sam sung modelcs20h2 bị chết số ảnh sang mjh đã thay con khác vô thì thay bị chạm dọc ngang .và mjh đã thay dọc khác vô được rồi nhug nó lại bị nhjem tu 2 bên hông ở giữa thì ko bị mjh đã khu tu mà vẫn ko hết .các bác cho e hỏi bị đen yêu hay mjh thay dọc chưa đúng vậy các bác .](#)
11. [mình có máy toshiba satellitea100 – bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN tách RIÊNG](#)
12. [Tv toshiba 29sz8ue – Chào Các bạn trên diễn hện gjo mjh k sửa dt dc 7nam r mjh đã khuyên qua chạy xe r nhà mjh có cái tv trên bị chết ckoj ở chỗ mjh k có jc nay tkay mjh cần tìm kon jc gja ma mau ckoj là ta1360ang các pan aj có để lại cko mjh nke.](#)