



Điều hòa 2 chiều SUMIKURA Model ASP-H092 – Cục nóng lúc chạy lúc không | 1

Câu 7236 của bạn caovuong1988 – đã có (9) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Điều hòa 2 chiều SUMIKURA Model ASP-H092

Hiện tượng: Cục nóng lúc chạy lúc không

Cấp điện => cục nóng lúc chạy lúc không, quạt của cục nóng khi cấp điện vẫn hoạt động bình thường tuy nhiên cục nóng lúc chạy lúc không, chạy khoảng 30 giây – 1 phút là lại tắt một lúc sau đó lại lặp lại như ban đầu. cục nóng chạy thì có hơi làm mát còn không thì chỉ có quạt gió chạy. không biết nguyên nhân tại sao nữa. rất mong các anh trong diễn đàn có kinh nghiệm hoặc đã sửa chữa qua paln này rồi suppost cho em, em xin chân thành cảm ơn...

— [●] [●] —

thiện (quangthien1905)- 5 / 6 / 2013

bạn chụp cái sơ đồ rồi quăng lên nếu trên máy có board dk thì chụp lại lun. khi block chạy đo dòng khoảng bao nhiêu A, nhiệt độ ?, kiểm van áp suất, block ko chạy ko mát là đúng rồi.

caovuong1988 (caovuong1988)- 6 / 6 / 2013

Em đã test kỹ thấy cục nóng hoạt động 05 giây, nghỉ 25 giây rồi lại hoạt động 05 giây nghỉ 25 giây quá trình cứ lặp đi lặp lại như vậy. lúc ban đầu cấp điện thì cục nóng chạy được khoảng vài phút sau đó là bị tình trạng như trên. em đi làm nên chưa có thời gian test kỹ được nên em sẽ thông tin lại sau, như này liệu khả năng hư cục nóng không anh hay là hư tụ

levantam (van tam 20)- 7 / 6 / 2013

ban thu xem ioc co chet khong roi hay tinh

caovuong1988 (caovuong1988)- 8 / 6 / 2013

em đã tháo log ra kiểm tra và đấu tắt rơ le bảo vệ gắn trên máy nén của cục nóng thì cục nóng đã chạy hoạt động bình thường tuy nhiên máy nén rất nóng, khả năng như vậy có phải máy nén đang quá tải hay có vấn đề gì đó phải không anh (tắc đường dẫn hay máy đang ăn dòng) rất mong các anh suppost

nguyen dinh hung (hunglaclong)- 15 / 6 / 2013

ngu the . no co 2nguyen nhan the thui. noi the la hieu

the long (0986071738)- 16 / 6 / 2013

bạn kiểm tra dầu máy xem, thay dầu mới vào có lẽ là ổn thôi.

nguyenductrong (nguyentindung368@yahoo.com.vn)- 17 / 6 / 2013

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Điều hòa 2 chiều SUMIKURA Model ASP-H092 - Cục nóng lúc chạy lúc không | 2

thất đơn gian xem máy bao nhiêu và biết dc dòng dinh mục.sau đó so sánh hay đau tạt chạy thu hi có gas nếu máy chạy dòng on dinh thì thay tecnit nếu dòng tang qua mức ggap 3 đến bốn lần dinh mục thì tôi lọc rồi thay mới chúc bạn thành công

Tổng Phú Thìn (tongphuthin) - 19 / 6 / 2013

Không biết lắp mới hay cũ nhưng thử kiểm tra gas. Có khả năng thừa ga. Máy nén ngập lỏng gây quá dòng và testmic ngắt .

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

caovuong1988 (caovuong1988) - 29 / 6 / 2013

Trước tiên xin cảm ơn tất cả các anh trong diễn đàn đã hỗ trợ cho em. hiện tại em thay cái rơ le nhiệt bảo vệ ở ngay sát lốc nó bị đánh lửa tiếp điểm em thay cái mới vào giờ hoạt động ok rồi ạ cảm ơn các anh đã support cho em. thanks(riêng anh nguyên dinh hưng giỏi rồi nên nói cái là biết ngay. xl em mới tập sửa)

Các bài viết tương tự:

1. [Đại kin invecter 1 chiều 12000. - Em có con điều hòa Daikin invecter 12000btu 1 chiều. Khi khởi động nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút test ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chạy bt. Dàn lạnh vẫn báo lỗi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chiều báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chết. Lh. 0969.625.829](#)
2. [điều hòa 2 chiều LG 12000 - chiều lạnh máy chạy bình thường. khi bắt sang chiều nóng thì quạt của cục ngoài trời không quay, lọc chạy khoảng 1 phút thì dòng tang đến 10a và tecmit ngắt. mình kiểm tra mai mà không tìm ra bệnh. van đảo chiều hoạt động bình thường](#)

3. [Điều hòa inverter Panasonic báo lỗi không chạy cục nóng - Cục nóng cos điện 220 cấp ra không chạy điều hòa không lạnh](#)
4. [ĐIỀU HÒA misubishi 2 chiều 12000 không inverter - cấp nguồn lên cục nóng và cục lạnh không chạy hai đèn mặt lạnh nháy là bị ;lỗi gì hả các bác](#)
5. [điều hòa panasonic hai chiều moden A9 - cục nóng lốc chạy bình thường nhưng quạt gió không chạy \(máy mới \)](#)
6. [gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip không nóng ,lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng. tháo chip ra quạt chip quay nhanh ,huynh nào tung gap xin ý kiến chỉ giao](#)
7. [Máy điều hòa hai chiều panasonic 12bfu ,e không nhớ moden nữa, máy không phải internet - Máy cấp điện ra cục nóng được 2_3 phút là ngắt ,5 phút lại chạy, như thế mãi,em đã thay cảm biến, mà không được, gas đầy đủ](#)
8. [Máy Điều hòa LG inverter 12.000BTU 1 chiều - Bật nguồn đèn power sáng. quạt dàn lạnh chạy. cục nóng không chạy. máy không báo lỗi . dây nhôm đã thay bằng dây mới.](#)
9. [máy điều hòa một chiều panasonic - máy chạy được 15 giây thì ngắt điện cho cục nóng!quạt giàn lạnh vẫn chạy!mong các ae cao tay chỉ giáo dùm](#)
10. [Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhịp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ](#)
11. [tủ lạnh hitachi 154l nội địa - xì dàn nóng,, cấp dàn nóng rồi mà bây giờ sao lâu đông đá quá, dàn nóng nóng dữ dội, block thì nóng không chạm tay vào được luôn, phin lọc cũng nóng luôn.](#)
12. [tủ toshiba - máy đã để lâu 1 thời gian.. giờ chạy lại nhưng không lạnh. lốc vẫn chạy bình thường dàn nóng không nóng, dàn lạnh không có hơi lạnh, lốc chạy sờ đầu dây 1 lúc thì thấy nóng và lốc nóng dần lên](#)