

Câu 14397 của bạn Nguyễn Doãn Thắng - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): điều hòa daikin inveter dùng ga R32

Hiện tượng: cho em hỏi cách lắp đặt

cách lắp có giống ga R410a hay không và cách nạp bổ xung ga R32 như thế nào , áp xuất tối đa là bao nhiêu psi mong các bác dúp em , em mới gặp loại ga này xin cảm ơn

— ☐ ● ☐ ● ☐ —

**Nguyễn Doãn Thắng** (doanthang82 )- 14 / 3 / 2016

GA r32 bao nhiêu tiền 1 bình

**Nguyễn Doãn Thắng** (doanthang82 )- 14 / 3 / 2016

GA r32 bao nhiêu tiền 1 bình

**Vukhanhlinh** (Vukhanhlinh )- 14 / 3 / 2016

Bạn ở đâu vậy? Ga màu hồng bình 12 kg chắc dưới 3t thôi

**Vukhanhlinh** (Vukhanhlinh )- 14 / 3 / 2016

Nhằm nếu nạp thì tùy theo máy chứ nhưng áp suất tầm gấp đôi ga r22

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**

SANYO ER ELECTRONICS MSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**luu van thuc** (thucdienlanh1986@gmail.com )- 15 / 3 / 2016

Lắp cao hơn 410 tâm 10 psi là dc

## Các bài viết tương tự:

1. [16985. Điều hoà Inverter - Điều hoà pana inveter 9000](#)
2. [cách nạp bổ xung ga cho điều hòa - xin chào các bác. e mới vào nghề.mùa hè này e có kế hoạch đi vệ sinh điều hòa và nạp bổ xung ga cho khách. các bác cho e hỏi trên thị trường có nhiều loại như vậy thì mình nạp bổ xung ga như thế nào. ví dụ như dòng daikin. lg](#)
3. [Dai kin inveter 1chieu 12000. - Em có con điều hòa Daikin inveter 12000btu 1 chiều. Khi khiển đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút tets ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chạy bt. Dàn lạnh vẫn báo loi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chiều báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chết. Lh. 0969.625.829](#)
4. [daikin gas22 may24btu inveter - may hien tuong bat nguon mat lanh chay roi gat roi tu khoi khoi dong lai lap di lap lai lien tuc](#)
5. [Daikin Invetrer Ga R32 Sx2018 - Bật máy không mát,Lôc khởi động rung lên rồi ngắt](#)
6. [điều hòa Daikin - xin chào các bạn mình mới vào nghề nên không có nhiều kinh nghiệm. Mình muốn nạp ga bổ xung cho điều hòa inverter nhưng không biết áp suất hút ga của ga 410 và ga 32 là bao nhiêu](#)
7. [Điều hoà Daikin 2 chiều Inverter gas R32 - Cánh đảo gió khi mới hoạt động thì dừng ở đúng vị trí cài đặt, chạy một lúc cánh tự chuyển lên trên \(vị trí cánh gió giống chức năng Auto comfort\) mặc dù mình không cài đặt thêm gì](#)
8. [Điều hòa inveter - Cách giả lập block cho mạch điều hòa inveter.](#)
9. [Điều hòa pana inveter 9000 - Bật máy chạy block tăng tua lên 4a ngắt lốc với quạt. Cứ lắp đi lắp lại](#)
10. [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dùng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\( Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
11. [lapv quat cho aplyfi - xin chào các ae trên dd các bác cho e hỏi e vừa lắp 1 cái tăng âm 8 sò.nhưng nó bị nóng.nên các bác cho em hỏi làm sao để mình lắp quạt cho tăng âm được ak](#)
12. [xin hỏi về cách nạp đặt điều hòa - xin hỏi về cách nạp đặt điều hòa](#)