

Câu 12105 của bạn manhthang - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): điều hòa funiki sc-24t

Hiện tượng: khiển lúc nhận lúc không

đã thay thử khiển+ đo vcc 5v và thay tụ lọc vcc 5v+ thay mắt nhận+hàn lại mạch điện vẫn không được. ae trên diễn đàn ai đã làm qua xin chỉ giáo.thak nhiều nhiều

— [●] [●] —

**dinh van dat** (anhdat933191 )- 14 / 3 / 2015

Xem kĩ lại các bước thay và làm

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Trịnh Hạ Đêm** (trinhhadem )- 14 / 3 / 2015

cứ đè cái mạch trên máy ra sửa cuối cùng nó bị hư cái remote điều khiển hahahah

### Các bài viết tương tự:

1. [Bộ quạt điều hoà YT -LFS018pv1.1 - Mất nguồn 5v ra bảng điều khiển.cắm điện thì em đo cuộn biến áp làm viên chính điện áp k ổn định lúc có ,lúc không liên tục dẫn đến rơ le đóng ngắt liên tục](#)
2. [Chao moi nguoi , e co con dieu hoa Panasonic 9qkt - Dieu hoa e bat len no dong role tot ,chi co dieu quat dan lanh k quay , e thao xuong thu thi co luc chay , luc duoc luc](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- khong , quat thi con tot , dien 300vdc co ra rac cam nhug van k duoc
3. dau california-midi.688A - luc nhan dia luc ko. luc ko nhan dia thi mat ko hit len xuong, lade ko sang
  4. đầu dvd midi cali468 - lúc thì nhận đĩa vcd mp3 lúc thì ko nhận còn đĩa dvd và đĩa karaoke thì cứ chạy một lúc thì bị đứng hình khiển ko được phải tắt nguồn khởi động lại mới được
  5. Điều hòa inverter Panasonic báo lỗi không chạy cục nóng - Cục nóng cos điện 220 cấp ra không chạy điều hòa không lạnh
  6. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được( Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số)
  7. LCD Samsung 740NW - Lúc chạy lúc không. lúc không chạy thì đèn nguồn vẫn sáng, công tác nguồn nhấn không có tác dụng. lúc chạy được thì bật tắt bình thường
  8. mạch điều hòa funiki ,máy 9000 btu - mạch k nhận tín hiệu điều khiển, đo 4v đủ mắt nhận tốt, bấm khiển đo chân mát với chân out vẫn sụt kim đồng hồ , xuống còn 2,4 v ,bác nào qua rồi giúp e với ạ
  9. panasonic hai chiều - máy không nhận điều khiển , đã thay điều khiển khác nhưng vẫn không nhận. khi ấn điều khiển thì màn hình điều khiển bị mờ như kiểu hết pin nhưng thay pin mới vẫn không được .mong các huynh chỉ giáo.
  10. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
  11. SAMSUNG GT S5620 - \* Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chòn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được.kể cả lúc ghi âm không vào.tháo ra kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào.khi ép mạnh vào thì được,nhưng một lúc lại không được.
  12. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem mờ đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguần 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ