

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15930 của bạn Hoàng - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Điều hòa lg 9000 btu
Hiện tượng: không nhận khiển

Các bạn đọc thông tin qua website: <http://lapdieuhoa.vn>

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [16985. Điều hoà Inverter - Điều hoà pana inveter 9000](#)
2. [Daikin in 9000 ga 32 đời 2016 - con daikin in 9000 ga 32 đời 2016 đủ ga chạy tăng tua dòng lên quá 4,5-4,7 a là bị ngắt lock thì kiểm tra phần nào?](#)
3. [Điều hoà Daikin inverter 2 chiều 9000 - Em test thấy báo lỗi EA, chạy đc khoảng 40p-1h thì ko chạy. Đèn nguồn nhấp nháy](#)
4. [Điều hoà inverter Panasonic báo lỗi không chạy cục nóng - Cục nóng cos điện 220 cấp ra không chạy điều hoà không lạnh](#)
5. [Điều Hoà LG 9000 - Block ăng dòng. 5.9 >4.4 A . Mình đã thay tụ mới](#)
6. [Điều hoà pana inveter 9000 - Bật máy chạy block tăng tua lên 4a ngắt lốc với quạt. Cứ lặp đi lặp lại](#)
7. [điều hoà panasonic 9000 2 chiều thường. - chạy khoang hơn 1h máy tự tắt, đèn timer nhấp liên tục, kiểm tra ko thấy đóng tuyết đầu ống đồng cục nóng.](#)
8. [điều hoà toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hoà lên quạt dàn lạnh chạy](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số)

9. điều hoà treo tường 2 chiều Daikin 9000 inverter - đóng điện giàn lạnh vẫn làm việc nhưng cục nóng thì ko
10. LG 9000 1 chiều made in Korea - Ai có sơ đồ của con điều hòa này cho e xin được ko ạ
11. mạch điều hòa funiki ,máy 9000 btu - mạch k nhận tín hiệu điều khiển, đo 4v đủ mắt nhận tốt, bấm khiển đo chân mát với chân out vẫn sụt kim đồng hồ , xuống còn 2,4 v ,bác nào qua rồi giúp e với ạ
12. panasonic hai chiều - máy không nhận điều khiển , đã thay điều khiển khác nhưng vẫn không nhận. khi ấn điều khiển thì màn hình điều khiển bị mờ như kiểu hết pin nhưng thay pin mới vẫn không được .mong các huynh chỉ giáo.