



điều hòa pana sonic - bật nguồn lên máy chạy được khoảng 15phút sau đó báo lỗi đèn đỏ. tắt đi bật lại lại được 15 phút rồi lại báo lỗi | 1 Câu 11989 của bạn duong van thin - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): điều hòa pana sonic

Hiện tượng: bật nguồn lên máy chạy được khoảng 15phút sau đó báo lỗi đèn đỏ. tắt đi bật lại lại được 15 phút rồi lại báo lỗi

Xin các bạn cho mình biết nguyên nhân vì sao?

— [●] [●] —

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG

SANYO Ele MSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn tất tiến (nguyen tat ngoan) - 17 / 7 / 2015

đo gas xem sao

### Các bài viết tương tự:

1. [Điều hòa panasonic 12k btu - Máy chạy được khoảng 30p thì loc ngắt quạt van chạy. E đã kiểm tra ga thì áp suất khoảng 70psi dòng chạy thì ban đầu khoảng 6.1a nhưng sau khi chạy đc khoảng 20p thì tăng lên cao rồi ngắt loc ko biết e nó có bị hư lock ko xin các bác giúp e voi!](#)
2. [điều hòa sam sung AS09WTXQNXEA - e có con điều hòa cũ bật lên vừa chạy dc 2 den 3 phut no ngat ve trang thai cho ,lay điều khiển bật lại thỳ dc nhưng cung chj vai phut lại tắt ,bác nào bit giúp e voi](#)
3. [Điều hòa LG 12000btu hàng thường - bật nguồn lên lốc chạy được khoảng 30s sau đó](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

điều hòa pana sonic - bật nguồn lên máy chạy được khoảng 15phút sau đó báo lỗi đèn đỏ. tắt đi bật lại lại được 15 phút rồi lại báo lỗi | 2

lại ngắt( trong khi chạy dòng tăng cao) sau đó khoảng 5 phút sau lại chạy, quá trình đó cứ tiếp diễn

4. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được( Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số)
5. E co con amply jarguar 203iii - hôm trước e mở nhạc được 1 lúc rồi nó ngắt quãng bài hát, hát 1 đoạn rồi lại im lìm 1 đoạn cứ thế vài lần rồi em tắt đi. Hôm sau mở bật nguồn đèn báo sáng đỏ, e đo điện áp tổng của diod la 102v. sau đó e đo ngõ ra về A khoảng 48v, ngõ ra về B 101v. vậy là nó bị lỗi phần nào nhờ a e giúp đỡ, mở nhạc không lên.
6. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
7. máy giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
8. Máy giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
9. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
10. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tu nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
11. tu lạnh panasonic - Ko làm lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giặt giặt rồi qutj va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lại chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lại bị như cũ
12. TV samsung CS21A530FL ic tổng tda12156 ic màn hình la78141 - TV bị rơi. đứt một số mạch và được nối lại chạy bình thường 1 ngày. sau đó bật nguồn thì đèn nguồn nháy 6 nhíp rồi tắt. 3 - 4 giây sau lên lại rồi nháy 6 nhíp lại tắt. sò ngan nóng nhưng không



[chập.](#)

điều hòa pana sonic - bật nguồn lên máy chạy được khoảng 15phút sau đó báo lỗi đèn đỏ. tắt đi bật lại lại được 15 phút rồi lại báo lỗi | 3