



dieu hoa sam sung AS09WTXQNXEA - e co con dieu hoa cu bat len
vua chay dc 2 den 3 phut no ngat ve trang thai cho ,lay dieu khien
Câu 14754 của bạn ngo van hieu, đã có (2) trả lời & góp ý
bat lai thy dc nhung cung chj vai phut lai tat ,bac nao bit giup e voi |

1

Loại thiết bị (Model): dieu hoa sam sung AS09WTXQNXEA

Hiện tượng: e co con dieu hoa cu bat len vua chay dc 2 den 3 phut no ngat ve trang thai cho ,lay dieu khien bat lai thy dc nhung cung chj vai phut lai tat ,bac nao bit giup e voi

cứ bật lên đc 1 3 phút là về trạng thái chờ

— ● ● ● ● —

lê đình bé (lebetayson)- 30 / 4 / 2016

A kjem tra cam bien nhiet do phong dj

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIC MSUNG
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Hoangtuyen (Hoangtuyenhy)- 3 / 5 / 2016

Kiem tra lai mach bao ve bloc, day giong nhu hien tuong thieu tai

Các bài viết tương tự:

1. [dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo may thi van co chuon rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

dieu hoa sam sung AS09WTXQNXEA - e co con dieu hoa cu bat len

vua chay dc 2 den 3 phut no ngat ve trang thai cho ,lay dieu khien

em voi em xin cam on

2. dieu hoa tu lanh may giat - minh o Thai bình muon học sua bo mach cua dieu hoa tu lanh may giat và sua chua phan co nua , minh cung biet co ban ve dieu hoa may giay con tu lanh thi chua biet gi

3. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt atttomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chị số)

4. main intet 945 - tees catees nhay len 25 -23 thi cheo may minh da hap soket goi va thai chip bac luon cung kg duoc minh thai luon chip nam va chep lai rom luon cung nhu vay co ban nao dung ban nay trua giup minh gio cam on nhieu

5. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị phồng

6. man RCT sam sung 17KSBBR - mo may chay khoang vai tieng sau do bi mat anh chi con man sang xanh.tat di bat lai ngay thi khong duoc ,nhung de hom sau bat len thi lai chay nhung cung chi duoc koang vai tieng lai bi nhu vay.may chay ic dao dong SVT9118.

7. may tinh cay - may chay binh thuong,ban em(nguoи yeу)kiem dau cai o cung ve bao em test thu,e lien thao o cung cua may ra dong o cung nay vao va bat may thi may ko chay (o cung chet) sau do e lap lai o cung cua may roi bat len thi cay van co tieng tit bao chay nhu binh thuong(luc chua thay o cung) nhung ma ko co lenh mo cho man hoat dong

8. Smart tivi LG 55LM6200 - Chạy dc vài phút có lúc bật lên là tắt xong ko mở nguồn dc để một lúc tự lên xong lại tự tắt.Có lúc chạy cả ngày ko tắt mang trả khách dc vài hôm lại bị.

9. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vây ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhịp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ

10. TCL 21F3EUS - bac nao bjt giup e voi ,e co con TCL 21 man phang bj chet cao ap ,25-0233 ,e mua cao ap 25-0225 thay vao thy man hinh thu ka 4 kanh vao khoang 2den 3 phan ,bac nao giup e voi

11. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muống tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bụt rồi tắt đèn đò nháy 3 nghiệp tắt. rồi lạy nháy 3 nghiệp cứ lặp đi lặp lại như vay';/ khi tắt dc nguồn cap sao 12v khong có .

12. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đâu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tu nhưng không được , mong các anh chỉ bảo