



điều hòa sam sung AS09WTXQNXEA - e có con điều hòa cũ bật lên
vừa chạy dc 2 đến 3 phút nó ngắt về trạng thái chờ ,lay điều khiển
Câu 14754 của bạn ngo van hieu - đã có (2) trả lời & góp ý
bật lại thì dc nhưng cũng chỉ vài phút lại tắt ,bác nào bit giúp e voi |
1

Loại thiết bị (Model): điều hòa sam sung AS09WTXQNXEA

Hiện tượng: e có con điều hòa cũ bật lên vừa chạy dc 2 đến 3 phút nó ngắt về trạng thái chờ ,lay điều khiển bật lại thì dc nhưng cũng chỉ vài phút lại tắt ,bác nào bit giúp e voi

cứ bật lên dc 1 3 phút là về trạng thái chờ

— — ☐ ● ☐ ● ☐ — —

lê đình bé (lebetayson)- 30 / 4 / 2016

A kiểm tra cam biến nhiệt độ phòng dj

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Hoangtuyen (Hoangtuyenhy)- 3 / 5 / 2016

Kiểm tra lại mạch bảo vệ bloc, day giống như hiện tượng thiếu tại

Các bài viết tương tự:

1. [điện thoại galaxy s2 hàn quốc shw m250s - em danh rồi s2 vỏ màn hình lcd o trong, mô máy lên thì đèn ngom nhưng khi bắt đầu mô máy thì van có chuông rung và có 2 nút cam ung van sáng đèn , lay máy khác gọi vào thì van có nhạc cho nhưng máy s2 ko có dòng tinh j, nghe thay nhạc cho khoảng 3 đến 5 giây thì tu dòng mất tín hiệu. có ai biết về bệnh lay ko thì giúp em voi hay để lại số điện thoại em sẽ gọi mong anh tu van giúp](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

điều hòa sam sung AS09WTXQNXEA - e có con điều hòa cũ bật lên
vừa chạy dc 2 đến 3 phút nó ngắt về trạng thái chờ ,lấy điều khiển

em vui em xin cảm ơn ,bật lại thì dc nhưng cũng chỉ vài phút lại tắt ,bác nào bit giúp e vui |

2. điều hòa tu lanh máy giặt - mình ở Thái bình muốn học sửa bộ mạch của điều hòa tu
lanh máy giặt và sửa chữa phần cơ nua , mình cũng biết cơ bản về điều hòa máy giặt
con tu lanh thì chưa biết gì
3. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy
khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh
operation nhấp liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được
phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh
nhưng vẫn không được(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số)
4. main inteet 945 - tees catees nhảy lên 25 -23 thì cheo máy mình đã hạp socket gô và
thai chip bác luôn cùng kg được mình thay luôn chip nam và chép lại rom luôn cùng
như vậy có bạn nào dùng bản này trưa giúp mình gio cảm ơn nhiều
5. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau
đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở
lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ
dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ
nào bị phồng
6. man RCT sam sung 17KSBBR - mô máy chạy khoảng vài tiếng sau đó bị mất ảnh chỉ
con màn sang xanh.tắt đi bật lại ngay thì không được ,nhưng để hôm sau bật lên thì lại
chạy nhưng cũng chỉ được khoảng vài tiếng lại bị như vậy.máy chạy ic dao động
SVT9118.
7. máy tinh cay - máy chạy bình thường,bạn em(người yêu)kiểm dầu cái ô cũng về báo em
test thử,e liên thao ô cũng của máy ra động ô cũng này vào và bật máy thì máy ko chạy
(ô cũng chết) sau đó e lắp lại ô cũng của máy rồi bật lên thì cay vẫn có tiếng tit báo
chạy như bình thường(lúc chưa thay ô cũng) nhưng mà ko có lệnh mô cho màn hoạt
động
8. Smart tivi LG 55LM6200 - Chạy dc vài phút có lúc bật lên là tắt xong ko mở nguồn dc
để một lúc tự lên xong lại tự tắt.Có lúc chạy cả ngày ko tắt mang trả khách dc vài hôm
lại bị.
9. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko
hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng
nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng
lại nhem mờ mờ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy
bác , anh chị giúp ạ
10. TCL 21F3EUS - bác nào bjt giúp e vui ,e có con TCL 21 màn phang bị chết cao áp
,25-0233 ,e mua cao áp 25-0225 thay vào thì màn hình thu ka 4 kênh vào khoảng 2 đến
3 phút ,bác nào giúp e vui
11. TIVI LCD SONY 32EX650 - mô máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa
tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đỏ
nháy 3 nhíp tắt. rồi lấy nháy 3 nhíp cứ lặp đi lặp lại như vậy';/ khi tắt đo nguồn cấp
sao 12v không có .
12. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2
phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy
được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường
nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ
nhưng không được , mong các anh chỉ bảo