

Câu 10339 của bạn nguyenhung cuong - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): điều hòa sam sung

Hiện tượng: tắt cả các đèn đều sáng máy bơm điều khiển kêu nhưng không chạy

mong giúp đỡ

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Đức Tín (ndtin_dtdl) - 18 / 8 / 2014

bác ở đâu em hỗ trợ nào! em đang ở ba đình 0987 996 912

Các bài viết tương tự:

- [1. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn không hoạt động bấm không tác dụng...khi bấm nút tắt không tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi...mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vì sử lý không qua trở...em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt không tắt được...nguyên bản là tắt được nhưng giờ là không tắt được](#)
- [2. điều hòa sam sung AS09WTXQNXEA - e có con điều hòa cũ bật lên vừa chạy được 2 đến 3 phút nó ngắt về trạng thái chờ ,lay điều khiển bật lại thì được nhưng cũng chỉ vài phút lại tắt ,bác nào bit giúp e voi](#)

3. [điều hòa tủ lạnh máy giặt - mình ở Thái bình muốn học sửa bo mạch của điều hòa tủ lạnh máy giặt và sửa chữa phần cơ nua , mình cũng biết cơ bản về điều hòa máy giặt tủ lạnh thì chưa biết gì](#)
4. [karaoke arirang 3600 deluxe - có nguồn nhưng đèn 5 số không hiện thị. các đèn led ở các nút chỉnh đều sáng. nhưng không điều khiển được và hình ảnh không xuất ra tivi được](#)
5. [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá không chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1 máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2 con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
6. [Máy giặt Sanyo cửa ngang mã: AWD-700T - Khi cắm điện còi kêu, sáng đèn, nhưng không bấm được các phím Power, Start và các phím khác. Vặn nút chuyển các chế độ thì còi kêu, đèn chạy, nhưng phím vẫn không bấm được](#)
7. [Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1. chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước + xả + hẹn giờ + mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
8. [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
9. [Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng ảnh nào chỉ em cái nếu là canon thì con biết bị sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sai sam sung nhiều chỉ đường giúp em cái](#)
10. [Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e không nghe thấy nữa e đã kiểm tra hết đầu input ổn cả lúc sau thử thử cả 2 bên đều không thấy rồi cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.](#)
11. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường , được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máy đèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại tivi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tất cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)
12. [Tivi sam sung 29in may6 chạy ic nguồn 6750 ic mạch 78045 ic tổng tda 12156 ps/n1/3 - Máy chạy có hình rồi lại ngắt rồi lại lên cuộn lên rồi lại tắt cuộn như vậy lặp đi lặp lại mình kiểm tra các nguồn đều tốt cả](#)