



Điều hòa TCL - Không chỉnh được nhiệt độ. bật nguồn lên nó hiển thị 25°C nhưng chỉnh giảm xuống hay tăng lên thì số báo và nhấp nháy 1lúc rồi lại trở về 25°C | 1

Loại thiết bị (Model): Điều hòa TCL

Hiện tượng: Không chỉnh được nhiệt độ. bật nguồn lên nó hiển thị 25°C nhưng chỉnh giảm xuống hay tăng lên thì số báo và nhấp nháy 1lúc rồi lại trở về 25°C

Ai chỉ em nó bị sao với. em cảm ơn

— ☐ ● ☐ ● ☐ —

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vu dinh thi (kuminhphuong) - 3 / 12 / 2015

Máy k sao cả. hiển thị đó là nhiệt độ phòng. giảm đk xuống 22 một lúc là nó tự nhảy xuống thôi .

### Các bài viết tương tự:

- [biến trở và Inverter - a chị em xin cho hỏi biến trở và Inverter hoạt động như thế nào a Inverter làm tăng giảm động cơ \(động cơ vd như máy bơm động cơ điện\) còn biến trở có thể tăng giảm động cơ như Inverter hok](#)
- [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic, +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt, \(bo nguồn, ỏn áp và công suất đi](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



Điều hòa TCL - Không chỉnh được nhiệt độ. bật nguồn lên nó hiển thị

25°C nhưng chỉnh giảm xuống hay tăng lên thì số báo và nhấp nháy liên),...tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bộ 1 cầu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,

3. Chào mọi người , e có con điều hòa Panasonic 9qkt - Điều hòa e bắt lên nó dòng role tốt ,chỉ có điều quạt dàn lạnh k quay , e tháo xuống thu thì có lúc chạy , lúc được lúc không , quạt thì con tốt , điện 300vdc có ra rạc cam nhug van k được
4. Đầu 5 số 909MD của Arirang - Các bác có sử lý qua pan này thì chia sẻ giúp e với,tình hình là mở nhạc để volume trên đầu đĩa khoảng 13 đến 15 thì tiếng nghe không trong nhưng khi giảm volume xuống khoảng 12 trở xuống thì tiếng trong.Đã kiểm tra nguồn và ic 4558 rồi
5. điều hòa panasonic dòng inverter - dòng ổn,áp gas ổn nhưng chạy khowrng vài chục giây dòng lại giảm áp lại giảm sau vài chục giây sau dòng lại ổn áp lại ổn cứ lặp lại chu trình như vậy
6. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bắt chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
7. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
8. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
9. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nhấp bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa xong nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
10. ti vi LCD sam sung 32" - bắt máy lên máy chạy bình thường, nhưng khi sử dụng phím chức năng như chuyển kênh hay tăng giảm volume thì màn hình xuất hiện một khung trắng chiếm gần hết màn hình càng sử dụng phím chức năng thì khung trắng càng rõ ,neu để một lúc thì khung trắng do mờ dần rồi mất đi hình ảnh lại xem bình thường
11. tu lạnh panasonic - Ko làm lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng có điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giặt giặt rồi quạt va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắm lại chỉnh timer thì quạt va lốc lại chạy bt.sau 6ngày sau thì nó lại bị như cũ
12. tu lạnh samsung - tu bị nghẹt chet lóc, đã thay lọc mọi rơi thay cap mọi,thời sạch dàn nóng dàn lạnh,rơi can cấp,rơi hút chân không,rơi nạp gas...đã thực hiện đầy đủ các bước nhưng tu vẫn k lạnh.đã kiểm tra bộ xả van hoạt động tốt,kiểm tra dàn lạnh thì



Điều hòa TCL - Không chỉnh được nhiệt độ. bật nguồn lên nó hiển thị

25°C nhưng chỉnh giảm xuống hay tăng lên thì số báo và nhấp nháy  
tuyệt bầm không điều, hơi lạnh thay ra ít, khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi, chạy một vài giờ  
áp suất giảm xuống con không va co đông sương ở cuối đường hút ... đã thử đủ cách  
nhưng vẫn không đủ lạnh... huhuhu...