

Câu 3425 của bạn phan huy - đã có (1) trả lời & góp ý.

dong ho do da nang yf 3140
tình trạng hu thna do dc,ac 20,1000

do om chinh sac,do dc va ac thang 20 va 1000 sai so rat nhieu

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

đậu minh hóa (minhhoa_2211) - 5 / 10 / 2011

a

Các bài viết tương tự:

- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [Ampli Omaton PA 1000 HQ - hư mạch Echo](#)
- [Amplify - Ampli Omaton PA 1000 HQ - hư mạch Echo](#)
- [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laojij quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc](#)

hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc

5. Kích điện 12V—220V[Kích điện tử loại bé Model: TH-1000] - Cháy sò : 4con ME75N80C ; 4 con HY8N60
6. lò vi sóng sharp - thay cầu chì 1000 v vào , sau đó cắm điện ấn nút star thì cầu chì nguồn 220v cháy .
7. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
8. máy kích điện TXD 1000 VA - hỏng ic dao động
9. thay ro le khơi động cao - 1 tu lạnh bloc đang su dụng ro le khơi động co 1 vào 2 ra nhưng khi thay ro le khơi động chat ban đản thì động cơ không hoạt động được động cao
10. tivi lg 17 - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo các bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo
11. tu lạnh panasonic - lock chạy bình thường , kiểm tra đờng đẩy không nóng , dàn nóng không nóng , dàn lạnh không có bám tuyết , kiểm tra không thấy lạnh , chạy lau gió thổi ngan đá thấy nóng
12. Xerox Phaser 3140 - Paper jam in exit area.