



Câu 11873 của bạn thanhtu1234567890 - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): dopod evd112 tông8202r

Hiện tượng: hat lạp đi lạp lại phim bấm kg được

hat lạp đi lạp lại một bài hát phim khiên kg được nhờ ae giúp dum e cam ơn...

— [👍] [👎] —

mã văn hùng (vanhung@gmail.com)- 6 / 2 / 2015

bấm bang remot xem có được không

thanh tu1234567890 (thanh tu1234567890)- 7 / 2 / 2015

Remol bấm bình thường

thanh tu1234567890 (thanh tu1234567890)- 7 / 2 / 2015

Phim bấm không được remol bấm bình thường

Boy Ngok (boynok92bmt2)- 7 / 2 / 2015

Bạn thay hết phim trên mặt chưa.

tran thanh (dttranthanh)- 7 / 2 / 2015

Lấy remotes bấm về mặc định xong rút sóc két quazt ra để tách pan xem bị chạm phim hay lỗi bo chính rồi tính tiếp.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

thanhthu1234567890 (thanhthu1234567890) - 9 / 2 / 2015

thay phim roi cung vay a boy ngok oi

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [đầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗ 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rom này nạp ko đúng, vì dot trước nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phim sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.](#)
- [DVD sony DVP-NS648P - Hát đượ nửa tiếng thì tự động tắt và sau đó mở lại thì hát tiếp rồi lại tắt tiếp ...](#)
- [đầu dvd califonia moden T8888 - chạy đượ một lúc bị mất hết phong hình quắc bị đơ phim cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy đượ lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quắc. thỉnh thoảng bật lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định](#)
- [đầu dvd tàu calindax - chạy đĩa hát dc 1 bài tự động reset load lại đĩa hiện no disc lúc mất hiển thị led lại load lại chạy,hát dc 1 bài lại bị đơ vệ sinh vĩ các đường truyền vẫn báo đèn nguồn xanh keyy đĩa](#)

7. E co con amply jaguar 203iii - hôm trước e mở nhạc được 1 lúc rồi nó ngắt quãng bài hát, hát 1 đoạn rồi lại im lìm 1 đoạn cứ thế vài lần rồi em tắt đi. Hôm sau mở bật nguồn đèn báo sáng đỏ, e đo điện áp tổng của diod la 102v. sau đó e đo ngõ ra về A khoảng 48v, ngõ ra về B 101v. vậy là nó bị lỗi phần nào nhờ a e giúp đỡ, mở nhạc không lên.
8. IBM T40 - Hiện tượng là khi khởi động thì quạt gió chạy được 1 lúc thì ngừng hẳn. Máy hoạt động được 1 lúc quạt gió không quay dẫn đến máy tự động tắt nguồn, sau đó em bấm khởi động lại không được và phải rút sạc ra cắm lại mới khởi động được. Mong các bác giúp đỡ em với.
9. máy giặt nội địa Hitachi bw-d9lv. loại cửa trên 9.6kg - cắm điện bấm nút mở nguồn máy báo lỗi F26 không bấm gì được ngoài bấm tắt nguồn lại
10. Máy giặt Sanyo cửa ngang mã: AWD-700T - Khi cắm điện còi kêu, sáng đèn, nhưng không bấm được các phím Power, Start và các phím khác. Vặn nút chuyển các chế độ thì còi kêu, đèn chạy, nhưng phím vẫn không bấm được
11. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
12. tivi panasonic th 32c5 - bat nguồn đen do bao song lai nhay đen xanh song lai chuyen đen do cu the lap di lap lai neu nay tay an vao bo chinh thi lai chay da han lai chip